CLAVES PARA EL ZX-SPECTRUM

Jean-François Séhan



Claves para el ZX-SPECTRUM

OTRAS OBRAS DEL FONDO EDITORIAL DE

EDICIONES ELISA, S.A.

DICCIONARIO DEL BASIC, por D. A. Lien.

EL DESCUBRIMIENTO DEL COMMODORE 64, por D.-J. David.

102 PROGRAMAS PARA ZX81 Y SPECTRUM, por J. Deconchat.

102 PROGRAMAS PARA COMMODORE 84, por J. Deconchat.

102 PROGRAMAS PARA APPLE II, por J. Deconchat.

EL BASIC de la A a la Z, por J. Boisgontier.

CLAVES PARA EL APPLE II, APPLE II PLUS y APPLE IIe, por N. Breaud-Pouliquen.

PASAPORTE PARA APPLESOFT, por C. Galais.

EL APPLE Y SUS FICHEROS, por J. Boisgontier.

CLAVES PARA EL COMMODORE 64, por D.-J. David.

CLAVES PARA EL ZX-SPECTRUM

por

Jean-François Séhan

Versión castellana de

VICENTA GARCÍA APARICIO



EDICIONES ELISA, S.A.

Título original de la obra: CLEFS POUR LE ZX SPECTRUM ET TIMEX 2000

© Editions du P.S.I. París.

© para la edición española: Ediciones Elisa, S.A. Barcelona.

Primera edición: octubre 1985.

ISBN: 84-7622-010-3.

Depósito legal: B. 33.126-1985.

Printed in Spain

Impreso en España

GRAFFING, S.A. - Arquímedes, 18 - HOSPITALET DE LLOBREGAT

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico sin el previo y expreso permiso por escrito del editor.

PRESENTACIÓN

Este libro va destinado a los numerosos usuarios del ZX SPEC-TRUM, que se encuentran perdidos entre la vasta documentación de que disponen. Nada de cháchara inútil, mejor informaciones, ¡y aún más informaciones!

Este compendio permite acceder rápidamente a los datos técnicos que usted necesitará. En él encontrará la lista de las instrucciones Basic comentadas, los mnemónicos del Z80 y sus códigos objetos, los puntos de entradas de variables del sistema, así como sus códigosteclado y pantalla, los códigos de error y el patillaje de los circuitos integrados.

Una lista de trucos para utilizar mejor la pantalla, los cassettes y los programas en lenguaje máquina, completan esta obra.

Y, cuidando la eficacia, un índice, emplazado al final de la obra, le indica dónde puede encontrar tal instrucción Basic o cual variable de sistema.

SUMARIO

1	Páginas
INSTRUCCIONES	. 9
Funciones Basic	
Instrucciones Basic	
Operadores lógicos	. 18
Códigos de las sentencias	. 19
CÓDIGOS DE ERROR	. 21
Códigos de error	. 21
Lista por sentencias	. 24
PANTALLA-TECLADO	. 25
Juego de caracteres	. 25
Plantilla de pantalla	
LENGUAJE MÁQUINA	. 31
Organización interna del Z80	. 31
Registros del Z80	. 32
Esquema simplificado del Spectrum	. 33
Juego de instrucciones del Z80	. 34
Códigos de las instrucciones del Z80	. 40
Cuadros de desensamblaje	. 55
CONECTORES	. 59
Conectores del Spectrum	. 59
Patillaje de los circuitos integrados	

DIRECCIONES	65
Mapa de memoria del Spectrum	65
Direcciones de la ROM Basic del Spectrum	66
Variables de sistema del Spectrum	86
LOS TRUCOS	97
Trucos y astucias	97
ANEXOS	103
Lista de los atributos de vídeo	103
Conversión decimal/binario	105
Conversión decimal/hexadecimal	106
ÍNDICE DE LAS SENTENCIAS	109

INSTRUCCIONES

FUNCIONES BASIC

Funciones matemáticas

Sentencia	Definición, ejemplos
ABS	Da el valor absoluto del argumento: PRINT ABS –5 → 5
ACS	Da el arcocoseno del argumento (en radianes): PRINT ACS 0,5 → 1,0471976
ASN	Da el arcoseno del argumento (en radianes): PRINT ASN $0.6 \rightarrow 0.64350111$
ATN	Da el arcotangente del argumento (en radianes): PRINT ATN $0.7 \rightarrow 0.61072596$
ATTR	Da los atributos de un carácter particular en la pantalla. Este valor se descompone del siguiente modo: Bit 8 = 1 sí parpadeo; Bit 7 = 1 sí sobreintensidad luminosa; Bit 6 a 4 = color del papel; Bit 3 a 1 = color de la tinta. 10 PRINT AT 10,10; FLASH 1; PAPER 5; INK 7; 20 PRINT ATTR (10;10) → 175 (128 + 8 * 5 + 7)
BIN	Número cuyo valor se da en notación binaria (utilizado sobre todo para los caracteres programables): 10 LET A = BIN 01010101
cos	Da el coseno del argumento (argumento en radianes): PRINT COS 1,6 \rightarrow 0,029199522
EXP	Función exponencial: PRINT EXP 10 → 22026,466
INT	Da el valor entero del argumento: PRINT INT 2.5 → 2 PRINT INT -5.4 → -6
LN	Función logaritmo natural (base e): PRINT LN 5 → 1,6094379
PI	Constante de valor 3,141592653. Solamente se presentan er pantalla las ocho primeras cifras (3,1415927).

FUNCIONES BASIC

Sentencia	Definición, ejemplos
SGN	Signo del argumento. –1 si negativo, 0 si nulo y 1 si positivo.
SIN	Da el seno del argumento (argumento en radianes): PRINT SIN 1 \rightarrow 0.84147099
SQR	Da la raíz cuadrada del argumento: PRINT SQR 25 → 5
TAN	Da la tangente del argumento (argumento en radianes): PRINT TAN 1.5 \rightarrow 14.10142

Funciones cadenas de caracteres

Sentencia	Definición, ejemplos
CHR\$	Da el carácter del argumento (numérico): PRINT CHR\$ 38 → "A"
CODE	Da el código del primer carácter de una cadena, o 0 si la cadena está vacía: 10 LET A\$ = "SPECTRUM" 20 PRINT CODE A\$ da 83 (código de 5).
LEN	Longitud de una cadena: 10 LET A\$ = "SPECTRUM" 20 PRINT LEN A\$ \rightarrow 8
STR\$	Convierte un número en cadena de caracteres: PRINT STR\$ 12,5 \rightarrow "12,5"
то	Extrae una subcadena de una cadena de caracteres: LET A\$ = "SPECTRUM" PRINT A\$ (TO 4) \rightarrow "SPEC" PRINT A\$ (3 TO 5) \rightarrow "ECT" PRINT A\$ (5 TO) \rightarrow "TRUM"
VAL	Da el valor numérico de una cadena: PRINT VAL "12,5" → 12,5
VAL\$	Suprime de una cadena las dos dobles comillas (""). El resulta- do siempre es una cadena: PRINT VAL\$ """SPECTRUM""" → "SPECTRUM"

FUNCIONES BASIC

Funciones lenguaje máquina

Sentencia	Definición, ejemplos
IN	Da el valor de un puerto de entrada/salida (teclado, impresora, micro-drives, etc) especificado: 10 LET A = IN 65278
OUT	Envía al puerto de entrada/salida (teclado, impresora, micro- drive, etc) el valor especificado: 10 OUT 251,128
PEEK	Devuelve el octeto contenido en la memoria especificada: 10 PRINT PEEK 16398 20 LET A = PEEK 16398 + 256 * PEEK 16399
POKE	Sitúa en el octeto designado el número especificado: 10 POKE 16442,4
USR	Llama a una subrutina escrita en lenguaje máquina en la me- moria viva o la memoria muerta del Basic: 10 PRINT USR 42514 100 A = USR 16514 Al volver de la subrutina al lenguaje máquina, USR da el valor del par de registros BC del Z80.
USR""	Define un carácter de usuario. Éste debe corresponder a una letra del alfabeto entre A y U (es decir, 21 caracteres en total). Siendo designado el carácter en una matriz 8 × 8, se empieza por USR "A" hasta USR "A" + 7 para definir A: 10 POKE USR "A" BIN 00001111 20 POKE USR "A" + 1, BIN 11110001 30 etc 80 POKE USR "A" + 7, BIN 00001110

D: instrucción utilizable solamente en modo directo. P: instrucción utilizable solamente en un programa.

	Sentencia	Definición, ejemplos
	ВЕЕР	Emite por el altavoz un bip sonoro de duración T segundos y de F semitonos por encima del UT de referencia (o por debajo si F es negativo): 10 LET T = 2:LET F = 5 20 BEEP T,F
	BORDER	Define el color del contorno de la pantalla y el fondo de la ventana del texto: 10 BORDER 2
	BRIGHT	Todos los caracteres presentados mediante esta instrucción tendrán un brillo normal (0), brillo intensificado (1) o transparente (8): 10 BRIGHT 1
	CIRCLE	Traza en la pantalla un círculo, cuyo centro tiene de coordenadas X, Y y de radio Z: 10 CIRCLE X, Y, Z
	CLEAR	Suprime las variables ya declaradas y libera el espacio que ocupaban.
	CLS	Borra la pantalla colocando en el fichero de presentación 25 newlines.
D	CONT	Prosigue la ejecución del programa tras una instruc- ción STOP o un BREAK (instrucción CONTINUE en pantalla)
	COPY	Recopia el contenido de la pantalla en la impresora, si está conectada.
P	DATA	Lista de datos numéricos o alfanuméricos leídos por la función READ: 10 DATA 83, "SPECTRUM"
P	DEF FN	Declaración de una función de usuario, cuyo argumento es una variable: 10 DEF FN $F(X) = X + (X * 2) + (X * 3)$
D	DELETE	Suprime el último carácter tecleado.
P	DIM	Dimensiona una tabla (fija el número y los valores máximos de los índices). Para las cadenas, el último índice indica la longitud de las cadenas de la tabla: 10 DIM A(50) 20 DIM A(20,10) 30 DIM A\$(30,15)

	Sentencia	Definición, ejemplos
	DRAW	Traza una línea en la pantalla desde la posición inicial a las coordenadas X,Y efectuando una rotación Z (lí- nea recta si Z = 0 o arco de círculo si Z = PI): 10 DRAW 10,10,PI
D	EDIT	Sitúa la línea apuntada por el cursor en modo edi- ción.
	FLASH	Todos los caracteres presentados a partir de esta instrucción parpadearán (1), no parpadearán (0) o permanecerán sin cambio (8): 10 FLASH 1
P	FN	Llama a una función de usuario definida por DEF FN: 10 LET A = FN F(X)
P	FOR TO STEP	Introduce un bucle: todas las instrucciones comprendidas entre FOR I = A TO B STEP C y el NEXT I correspondiente, se repetirán para todos los valores de I, desde A a B, de C en C. Si no se especifica C, toma, por defecto, el valor 1: 10 FOR I = 1 TO 20 STEP 2 20 PRINT I,I * 2 30 NEXT I
	GO SUB	Llama al subprograma de la línea especificada: 100 GO SUB 100
	GO TO	Realiza un salto a la línea especificada: 100 GO TO 150
	IF THEN	Test lógico de la forma IF condición THEN instruc- ción: 10 IF A = 10 THEN GO TO 100 100 IF A\$ = "SÍ" THEN PRINT "FALSO" 200 IF A < 0 THEN LET A = 1
	INK	Da el color de la tinta con la cual se escribirán los caracteres: 10 INK 5
Р	INKEY\$	Da el carácter tecleado o una cadena vacía si no se ha pulsado ninguna tecla: 10 A\$ = INKEY\$ 20 IF INKEY\$ = "" THEN GO TO 20

	Sentencia	Definición, ejemplos
P	INPUT	Coloca en la variable especificada el valor o los carac- teres tecleados: 10 INPUT A 20 INPUT "¿SU NOMBRE?";A\$
	INVERSE	Invierte los colores de los caracteres que se van a escribir en la pantalla. El color de la tinta se vuelve como el del papel, y a la inversa para el valor 1, y permanece en vídeo normal para 0: 10 INVERSE 1
	LET	Asigna a una variable el resultado de la expresión a la derecha del igual: 10 LET A\$ = "SPECTRUM" 20 LET B = 5 + (2 * 3)
P	LINE	Tras la instrucción INPUT de una cadena de caracteres, suprime las dos dobles comillas: 10 INPUT LINE A\$
		En una instrucción SAVE, indica el número de la pri- mera línea a ejecutar tras la introducción LOAD: SAVE "PROGRAMA" LINE 200
D	LIST	Lista el programa en la pantalla a partir del principio o desde la línea especificada: LIST LIST 100
D	LLIST	Lista el programa en la impresora si ésta está conec- tada.
	LOAD	Carga un programa del magnetófono. Si no se ha indicado ningún nombre, LOAD carga el primer programa de la cinta: LOAD "PROGRAMA" LOAD ""
	LOAD DATA	Idéntica a LOAD, pero carga en memoria una tabla: LOAD "TABLA" DATA A\$()
	LOAD CODE	Idéntica a LOAD, pero carga en memoria un progra- ma en lenguaje máquina: LOAD "LM" CODE 16384,6912 donde 16384 es la dirección de comienzo y 6912 el número de octetos.

	Sentencia	Definición, ejemplos
	LOAD SCREEN\$	Idéntica a LOAD, pero carga en memoria una panta- lla:
		LOAD "PANTALLA" SCREEN\$
	LPRINT	Idéntica a PRINT, pero en la impresora.
	MERGE	Idéntica a LOAD, pero no efectúa NEW antes de cargar el programa. Si hay números de línea idénticos, se sustituyen por los del nuevo programa: 10 MERGE "PROGRAMA"
D	NEW	Borra de la memoria viva el programa y las variables.
P	NEXT	Incrementa la variable correspondiente al FOR (ver FOR TO STEP).
	OVER	Superpone dos caracteres escritos en la misma posi- ción de pantalla (1) o la sustituye (0): 10 OVER 1
	PAPER	Define el color de fondo de los próximos caracteres escritos en la pantalla: 10 PAPER 6
	POINT	Indica si un punto de la pantalla está señalado (1 para el color de la tinta y 0 para el color del papel): 10 POINT (10,10)
Р	PAUSE	Detiene la ejecución del programa en curso, durante n tramas de la televisión. N está comprendido entre 1 (0,02 segundos) y 65535 (alrededor de 22 minutos). Si N = 0, el programa espera a que se pulse una tecla: 10 PAUSE 1000 250 PAUSE 40000
	PLOT	Presenta en la pantalla el elemento C,L (donde C es el número de columna y L la línea; ver capítulo Pantalla-teclado): 10 PLOT 12,24
	PRINT	Presenta en pantalla valores numéricos o cadenas de caracteres: PRINT A,A\$; "SPECTRUM"
	PRINT AT	Idéntica a PRINT, pero con la dirección X,Y designada: PRINT AT 10,10:"ZX-84".

	Sentencia	Definición, ejemplos
	PRINT TAB	Idéntica a PRINT, pero partiendo de la columna designada: 10 PRINT TAB 10; "BUENOS DÍAS"
	RANDOMIZE	Fija la secuencia de los números seudoaleatorios a partir de N, que están comprendidos N entre 0 y 65535: 10 RANDOMIZE 2000 20 PRINT RND
P	READ	Lee en el programa los datos definidos por la instruc- ción DATA: 10 DATA 83,"SPECTRUM" 20 READ A,A\$
P	REM	Inicia una línea de comentarios en un programa: 10 REM INICIO DEL PROGRAMA
P	RETURN	Retorno al programa principal tras la llamada de un subprograma por GO SUB.
P	RESTORE	Define la línea en la cual debe comenzar la lectura de los DATAs. Si no se ha especificado ningún número, la lectura empieza en la primera línea que contenga DATAs: 10 RESTORE 100 RESTORE 50
	RND	Da un número seudoaleatorio: 10 PRINT RND 20 LET A = RND * 10
	RUN	Ejecuta el programa en memoria a partir de la primera línea o del número de línea especificada: RUN RUN 100 Esta instrucción efectúa primero un CLS.
	SAVE	Salva en el magnetófono el programa en memoria: SAVE "PROGRAMA"
	SAVE LINE	Idéntica a SAVE, pero la instrucción de carga LOAD ejecuta automáticamente el programa en la línea dada: SAVE "PROGRAMA" LINE 1000
	SAVE DATA	Idéntica a SAVE, pero para una tabla: SAVE "TABLA" DATA A\$()

	Sentencia	Definición, ejemplos
	SAVE CODE	Idéntica a SAVE, pero para los programas en lenguaje máquina para los que se especifica la dirección de comienzo y el número de octetos: SAVE "LM" CODE 16384,6912
	SAVE SCREEN\$	Idéntica a SAVE, pero únicamente para las pantallas: SAVE "PANTALLA" SCREEN\$
	SCREEN\$	Da el carácter de la pantalla para el que se especifica el número de línea y de columna: 10 LET A\$ = SCREEN\$(10,20)
Р	STOP	Detiene la ejecución del programa en curso. Se pue- den visualizar entonces variables y reiniciar por CONT o CONTINUE.
	VERIFY	Compara el programa en cinta con el de la memoria. Esta verificación permite detectar los registros defec- tuosos: VERIFY "PROGRAMA"
	VERIFY DATA	Idéntica a VERIFY, pero verifica una tabla salvada en cassette: VERIFY "TABLA" DATA A\$()
	VERIFY CODE	ldéntica a VERIFY, pero verifica un programa en len- guaje máquina salvado en cassette: VERIFY "LM" CODE 16384,6912
	VERIFY SCREEN\$	Idéntica a VERIFY, pero verifica una pantalla salvada en cassette: VERIFY "PANTALLA" SCREEN\$

OPERADORES LÓGICOS

Prioridad	Sentencia	Definición, ejemplos
3	AND	Función Y: - numérica: A AND B = A si B ≠ 0 0 si B = 0
		- CADENA / A\$ AND B = A\$ si B ≠ 0 "" si B = 0
4	NOT	Función NO: NOT A = $0 \text{ si A} \neq 0$ 1 si A = 0
2	OR	Función O: A OR B = 1 si B = 0 A si B = 0
6	+	Suma números o enlaza cadenas de caracteres.
6	_	Sustracción de valores numéricos.
8	*	Multiplica valores numéricos.
8	1	Divide valores numéricos.
10	1	Eleva a la potencia.
		Para las seis comparaciones que siguen, los operandos deben ser del mismo tipo (numéricos o cadenas de caracteres). El resultado es 1 si la comparación es verdadera y 0 si es falsa.
5	=	Igual.
5	<	Menor.
5	>	Mayor.
5	< =	Menor o igual.
5	> =	Mayor o igual.
5	<>	Distinto.

LISTA DE LAS SENTENCIAS (PALABRAS RESERVADAS) POR ORDEN DE CÓDIGO

Dec.	Неха.	Sentencia	Dec.	Неха.	Sentencia	Dec.	Неха.	Sentencia
42	2A	*	190	BE	PEEK	223	DF	OUT
43	2B	+	191	BF	IN	224	E0	LPRINT
45	2D	_	192	C0	USR	225	E1	LLIST
47	EF	/	193	C1	STR\$	226	E2	STOP
60	3C		194	C2	CHR\$	227	E3	READ
61	3D	=	195	C3	NOT	228	E4	DATA
66	3E	>	196	C4	BIN	229	E5	RESTORE
94	5E	1	197	C5	OR	230	E6	NEW
165	A5	RND	198	C6	AND	231	E7	BORDER
166	A6	INKEY\$	199	C7	< =	232	E8	CONTINUE
167	A7	PI	200	C8	>=	233	E9	DIM
168	A8	FN	201	C9	<>	234	EA	REM
169	A9	POINT	202	CA	LINE	235	EB	FOR
170	AA	SCREEN\$	203	CB	THEN	236	EC	GO TO
171	AB	ATTR	204	CC	TO	237	ED	GO SUB
172	AC	AT	205	CD	STEP	238	EE	INPUT
173	AD	TAB	206	CE	DEF FN	239	EF	LOAD
174	AE	VAL\$	207	CF	CAT	240	F0	LIST
175	AF	CODE	208	D0	FORMAT	241	F1	LET
176	B0	VAL	209	D1	MOVE	242	F2	PAUSE
177	B1	LEN	210	D2	ERASE	243	F3	NEXT
178	B2	SIN	211	D3	OPEN #	244	F4	POKE
179	B3	COS	212	D4	CLOSE #	245	F5	PRINT
180	B4	TAN	213	D5	MERGE	246	F6	PLOT
181	B5	ASN	214	D6	VERIFY	247	F 7	RUN
182	B6	ACS	215	D7	BEEP	248	F8	SAVE
183	B7	ATN	216	D8	CIRCLE	249	F9	RANDOMIZE
184	B8	LN	217	D9	INK	250	FA	IF
185	B9	EXP	218	DA	PAPER	251	FB	CLS
186	BA	INT	219	DB	FLASH	252	FC	DRAW
187	BB	SQR	220	DC	BRIGHT	253	FD	CLEAR
188	BC	SGN	221	DD	INVERSE	254	FE	RETURN
189	BD	ABS	222	DE	OVER	255	FF	COPY

CÓDIGOS DE ERROR

LISTA DE LOS CÓDIGOS DE ERROR

Cód.	Significado	Ocurre con:		
0	El programa se detiene normalmente tras la eje- cución de la última línea. No se ha encontrado ningún error.			
1	NEXT sin FOR. La variable de control de un NEXT no ha sido definida en ningún momento por FOR, pero no obstante existe en el programa co- mo variable normal.	NEXT		
2	Variable indefinida. La variable utilizada no se ha definido previamente, ya sea por una instruc- ción LET o INPUT, o bien por la instrucción DIM si se trata de una variable indexada.			
3	Índice fuera de intervalo. El valor del índice o el número de índices de una tabla sobrepasa el ta- maño definido por la instrucción DIM.			
4	Memoria llena. Toda la memoria viva del SPEC- TRUM está ocupada por las líneas de programa, las variables y el fichero de presentación. LET,INPUT, DIM,FOR, GOSUB			
5	Fuera de pantalla. Una instrucción INPUT ha tratado de generar una 24.º línea en la parte inferior de la pantalla. Este error puede resultar también de un PRINT AT 22			
6	Número demasiado grande. El resultado de una operación da un número superior a 10 potencia 38.			
7	RETURN SIN GOSUB. El programa ha encontra- do una instrucción RETURN sin que haya habido GOSUB.	RETURN		
8	Fin de un fichero en micro-drive.			

LISTA DE LOS CÓDIGOS DE ERROR

Cód.	Significado	Ocurre con:		
9	Punto de parada. El programa ha encontrado una instrucción STOP. Puede continuar, utilizándose CONTINUE, pero no intenta la ejecución de una nueva instrucción STOP.	STOP		
Α	Argumento erróneo. Una función matemática tiene por argumento una cadena de caracteres.	SQR,LN, ASN		
В	Entero fuera de intervalo. El argumento requerido es superior a 65535 o negativo.	RUN,GOTO, DIM,USR		
С	El argumento de VAL (cadena) no es una expresión numérica autorizada.	VAL		
D	Se ha interrumpido una instrucción con la tecla BREAK durante la utilización de un periférico. La instrucción CONTINUE repite la última instruc- ción.	LOAD,SAVE, VERIFY, MERGE,LPRINT, LLIST,COPY		
E	Fin de los datos. No hay más DATAs para leer por la instrucción READ, o no existe ninguna lí- nea de DATAs en el programa.	READ		
F	Instrucción SAVE errónea. El argumento de SAVE es una cadena vacía o de más de 10 caracteres.			
G	Fin de memoria de programa. No hay sitio para almacenar nuevas líneas de programa.			
Н	STOP en INPUT. La instrucción STOP se ha pulsado durante la entrada de datos por INPUT. La instrucción CONTINUE repite la última instrucción INPUT.	INPUT		
I	FOR sin NEXT. Un bucle FOR que no es ejecutado (ejemplo, FOR I = 1 TO 0) no tiene NEXT correspondiente.			
J	Error de entrada/salida en un micro-drive.			
K	Color prohibido. El argumento especificado no es un valor autorizado. INK,P BORE BRIGI INVER			
L	El programa ha sido interrumpido por la tecla BREAK. La instrucción CONTINUE salta a la ins- trucción siguiente.			

LISTA DE LOS CÓDIGOS DE ERROR

Cód.	Significado	Ocurre con:
М	Puntero en parte alta de la memoria (RAMTOP) incorrecto. El valor especificado para RAMTOP es demasiado grande (señala una dirección que no tiene memoria) o demasiado pequeño (señala la ROM o las variables sistema).	CLEAR
N	Instrucción no encontrada. Se realiza un salto a una instrucción que no existe.	RETURN, NEXT, CONTINUE
0	Instrucción prohibida en un micro-drive.	
Р	FN sin DEF. Se utiliza una instrucción FN que no se ha definido por un DEF FN.	FN
Q	Error de argumento. El número o el tipo de argumentos utilizados son erróneos (cadena en el sitio de un numérico o a la inversa).	FN
R	Error en cassette. El fichero pedido está en la cinta, pero aparecen errores de lectura.	VERIFY,LOAD, MERGE

LISTA DE LOS ERRORES POR SENTENCIAS

Clave	Códigos de errores	Clave	Códigos de errores	Clave	Códigos de errores
*	6	DIM	4,B	OVER	K
+	6	DRAW	В	PAPER	K
_		ERASE	0	PAUSE	В
/		EXP	6	PEEK	В
< =		FLASH	K	Pl	
<>		FN	P,Q	PLOT	В
<		FOR	4,1	POINT	В
=		FORMAT	0 ,	POKE	В
>=		GO SUB	4,B	PRINT	
>		GO TO	В	RANDOMIZE	В
ABS		lF .		READ	E
ACS	6,A	INK	K	REM	
AND		INKEY\$		RESTORE	В
ASN	6,A	INPUT	4,5,H	RETURN	7,N
ATN		INT		RND	
ATTR	В	INVERSE	K	RUN	B,M
AT	5,B	IN	В	SAVE	D,F
BEEP	В	LEN		SCREEN\$	В
BIN		LET	4	SGN	
BORDER	B,K	LINE	В	SIN	
BRIGHT	K	LIST	В	SQR	A
CAT	0	LLIST	B,D	STEP	
CHR\$	В	LN	A	STOP	9
CIRCLE	В	LOAD	4,D,R	STR\$	
CLEAR	M	LPRINT	D	TAB	В
CLOSE #	В	MERGE	4,D,R	TAN	
CLS		MOVE		THEN	В
CODE		NEW	40.11	TO	3
CONTINUE	N	NEXT	1,2,N	USR	A,B
COPY	D	NOT	F	VAL\$	C C
COS		OPEN #	[r	VAL	
DATA DEF FN		OR	В	VERIFY	D,R
DEF FIN		OUT	D	↑	6

Observación: Todas las expresiones que utilizan una o varias variables no definidas, dan un código de error 2.

PANTALLA_TECLADO

JUEGO DE CARACTERES

Todos los caracteres de esta tabla se pueden presentar en pantalla (incluso las instrucciones), a excepción de las instrucciones como EDIT o GRAPHICS. Se pueden obtener por el programa siguiente: 10 FOR I = 32 TO 255 20 PRINT CHR\$ I; " ";

30 NEXT I

Dec.	Неха.	Caracteres	Dec.	Неха.	Caracteres
0	00	7	30	1E	inutilizados
1	01		31	1F	inutilizados
2	02		32	20	espacio
3	03	inutilizados	33	21	1
4	04		34	22	44
5	05]	35	23	#
6	06	PRINT coma	36	24	\$
7	07	EDIT	37	25	%
8	08	cursor a la izquierda	38	26	&
9	09	cursor a la derecha	39	27	,
10	0A	cursor hacia abajo	40	28	(
11	OB	cursor hacia arriba	41	29)
12	0C	DELETE	42	2A	*
13	0D	ENTER	43	2B	+
14	0E	numérico	44	2C	,
15	0F	inutilizados	45	2D	-
16	10	INK instrucción	46	2E	
17	11 1	PAPER instrucción	47	2F	/
18	12	FLASH instrucción	48	30	0
19	13	BRIGHT instrucción	49	31	1
20	14	INVERSE instrucción	50	32	2 3
21	15	OVER instrucción	51	33	
22	16	AT instrucción	52	34	4
23	17	TAB instrucción	53	35	5
24	18	1 7	54	36	6
25	19		55	37	7
26	1A	inutilizados	56	38	8
27	1B	Inutilizados	57	39	9
28	1C		59	3A	:
29	1D		59	3B) ;

JUEGO DE CARACTERES

Dec.	Неха.	Caracteres	Dec.	Неха.	Caracteres
60	3C	<	107	6B	k
61	3D	=	108	6C	1
62	3E	> ;	109	6D	m
63 64	3F 40		110 111	6E 6F	n o
65	41	Ä	112	70	p
66	42	В	113	71	q
67	43	С	114	72	r
68	44	D	115	73	S
69	45	Ē	116	74	t
70 71	46 47	F G	117 118	75 76	u
72	48	H	119	76 77	v w
73	49	l ï	120	78	x
74	4A	j	121	79	у
75	4B	K	122	7A	Ž
76	4C	L	123	7B	
77 78	4D 4E	M N	124 125	7C 7D	\
76 79	4E 4F	Ö	126	7E	}
80	50	P		l	©
81	51	Q	127	7F	
82	52	R	128	80	
83 84	53 54	R S T	129	81	
85	55	U	130	82	.
86	56	V	131	83	
87 88	57 58	W X	132	84	
89	59	X Y	133	85	
90 91	5A 5B	Z [134	86	
92	5C	/	135	87	
93 94	5D 5E	}	136	88	
95	5E 5F			1	
96	60	£	137	89	
97 98	61 62	a b	138	8A	
99	63	С	139	8B	
100	64	d	140	8C	
101 102	65 66	e f	141	8D	
103	67	g h	142	8E	
104 105	68 69	h i	143	8F	
105	6A				

JUEGO DE CARACTERES


Dec.	Неха.	Caracteres	Dec.	Неха.	Caracteres
144	90	(a)	190	BE	PEEK
145	91	(b)	191	BF	IN
146	92	(c)	192	C0	USR
147	93	(d)	193	C1	STR\$
148	94	(e)	194	C2	CHR\$
149	95	(f)	195	C3	NOT
150	96	(g)	196	C4	BIN
151	97	(h)	197	C5	OR
152	98	(i)	198	C6	AND
153	99	(j) Caracteres	199	C7	< =
154	9A	(L) Caracteres	200	C8	>=
155	9B	(l) de usuario	201	C9	<>
156	9C	(m)	202	CA	LINE
157	9D	(n)	203	CB	THEN
158	9E	(o)	204	CC	TO
159	9F	(p) \	205	CD	STEP
160	A0	(q)	206	CE	DEF FN
161	A1	(r)	207	CF	CAT
162	A2	(s)	208	D0	FORMAT
163	A3	(t)	209	D1	MOVE
164	A4	(u)	210	D2	ERASE
165	A5	RND	211	D3	OPEN #
166	A6	" INKEY\$	212	D4	CLOSE #
167	A7	PI	213	D5	MERGE
168	A8	FN	214	D6	VERIFY
169	A9	POINT	215	D7	BEEP
170	AA	SCREEN\$	216	D8	CIRCLE
171	AB	ATTR	217	D9	INK
172	AC	AT	218	DA	PAPER
173	AD	TAB	219	DB	FLASH
174	AE	VAL\$	220	DC	BRIGHT
175	AF	CODE	221	DD	INVERSE
176	BO	VAL	222	DE	OVER
177	B1	LEN	223	DF	OUT
178	B2	SIN	224	EO	LPRINT
179	B3	COS	225	E1	LLIST
180	B4	TAN	226	E2	STOP
181	B5	ASN	227	E3	READ
182	B6	ACS	228	E4	DATA
183	B7	ATN	229	E5	RESTORE
184	B8	LN	230	E6	NEW
		EXP	230	E7	BORDER
185	B9				
186	BA	INT	232	E8	CONTINUE
187	BB	SQR	233	E9	DIM
188	BC	SGN ABS	234 235	EA EB	REM FOR
189	BD I				

JUEGO DE CARACTERES


Dec.	Неха.	Caracteres
236	EC	GO TO
237	ED	GO SUB
238	EE	INPUT
239	EF	LOAD
240	F0	LIST
241	F1	LET
242	F2	PAUSE
243	F3	NEXT
244	F4	POKE
245	F5	PRINT
246	F6	PLOT
247	F7	RUN
248	F8	SAVE
249	F9	RANDOMIZE
250	FA	1F
251	FB	CLS
252	FC	DRAW
253	FD	CLEAR
254	FE	RETURN
255	FF	COPY

PLANTILLA DE PANTALLA

La plantilla de abajo le da la posición de los caracteres en la pantalla (PRINT AT), así como la de los puntos (PLOT).




LENGUAJE MÁQUINA




REGISTROS DEL Z80

Registros primarios				
A Acumulador	F Banderas			
7070				
Н	L			
7070				
8	С			
7 0	70			
D	Ε			
7 0	7 07 0			
IX Registro de índice				
15 0				
IY				
Registro de índice				
15				
SP Puntore de eile				
Puntero de pila				
15				
Interrupciones	R Refresco			
7070				



Pormenores de registro F (flag = bandera)



S = Signo : pasa a 1 si el bit más significativo del resultado de

una operación es 1.

Z = Cero : pasa à 1 si el resultado de la operación es nulo.
 H = Semi : idéntico a C, pero para las operaciones sobre semioctetos.

P/V = Paridad/ : P = 1 si hay un número par de bits a 1, o V = 1 si hay desbordamiento de capacidad tras una operación

con números signados.


N = Operación : N = 1 si la operación precedente era una sustrac-

precedente ción y N = 0 para una adición.

C = Acarreo : pasa a 1 si el resultado requiere una sustracción o

una suma (adición).

Observación: las banderas H y N no pueden ser verificadas.



CLAVES PARA EL ZX-SPECTRUM

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL 280

Mnemónico	Operación efectuada		
ADC	Adición con acarreo.		
ADD	Adición sin acarreo.		
BIT	Verifica un bit particular de un octeto.		
CALL cc,nn	Llamada condicional a una subrutina.		
CALL	Llamada incondicional a una subrutina.		
CCF	Complementa el indicador de acarreo.		
СР	Compara el operando y el acumulador.		
CPD	Compara el contenido de la dirección señalada por HL. De crementa HL y BC.		
CPDR	Compara el contenido de la dirección apuntada por HL Decrementa HL y BC. Repite la secuencia hasta que $BC=0$.		
СРІ	Compara el contenido de la dirección apuntada por HL Incrementa HL y decrementa BC.		
CPIR	Compara el contenido de la dirección apuntada por HL Incrementa HL y decrementa BC. Repite la secuencia hast que BC = 0.		
CPL	Complementa el acumulador.		
DAA	Ajuste decimal del acumulador.		
DEC	Decrementa un registro, un par de registros, o una dirección apuntada por HL.		
DI	Desactiva las interrupciones.		
DJNZ	Decrementa B y efectúa un salto relativo si B \neq 0.		
EI	Activa las interrupciones.		
EX	Intercambia los contenidos de los registros.		
EXX	Intercambia el contenido de los registros BC, DE, y HL col los registros BC', DE', y HL'.		
HALT	Coloca el microprocesador en posición de espera a una in terrupción o a un reset.		
IM	Posiciona uno de los tres modos de interrupción (de 0 a 2)		
IN	Carga el acumulador o un registro con el contenido de un puerto de entradas/salidas.		
INC	Incrementa un registro, un par de registros, o el contenido de la dirección apuntada por HL.		

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL Z80

Mnemónico	Operación efectuada		
IND	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido del puerto de entradas/salidas apuntado por C, y decrementa HL y B.		
INDR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido del puerto de entradas/salidas apuntado por C, y decrementa HL y B. Repite la secuencia hasta que $B=0$.		
INI	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido del puerto de entradas/salidas apuntado por C, e incrementa HL y decrementa B.		
INIR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido del puerto de entradas/salidas apuntado por C, e incrementa HL y decrementa B. Repite la secuencia hasta que $B=0$.		
JР	Salto incondicional a la dirección dada o a la apuntada por HL, IX e IY.		
JP cc,aa	Salto condicional (cc) a la dirección dada (aa).		
JR e	Salto relativo incondicional a PC más el desplazamiento (e).		
JR cc,e	Salto relativo condicional a PC más el desplazamiento (e).		
LD	Carga el acumulador, un registro o una dirección con el contenido del acumulador, un registro o una dirección.		
LDD	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después decrementa DE, HL y BC.		
LDDR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después decrementa DE, HL y BC. Repite la secuencia hasta que BC $= 0$.		
EDI	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después incrementa DE y HL y decrementa BC.		
LDIR	Carga la dirección apuntada por HL con el contenido de la dirección apuntada por DE, después incrementa DE y HL y decrementa BC. Repite la secuencia hasta que BC = 0.		
NEG	Invierte el signo del acumulador.		
NOP	El Z80 no efectúa instrucción alguna.		

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL 280

Mnemónico	Operación efectuada
OR	"O" lógico entre el operando y el acumulador.
OTDR	Carga el puerto de entradas/salidas apuntado por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después decrementa HL y B. Repite la secuencia hasta que $B=0$.
OTIR	Carga el puerto de entradas/salidas apuntado por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después incrementa HL y decrementa B. Repite la secuencia hasta que B = 0.
OUT	Carga el puerto de entradas/salidas especificado con el contenido del acumulador.
OUTD	Carga el puerto de entradas/salidas apuntado por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después decrementa HL y B.
OUTI	Carga el puerto de entradas/salidas apuntado por C con el contenido de la dirección apuntada por HL, después incrementa HL y decrementa B.
POP	Carga un par de registros o uno de índice con el último valor de la pila (apuntada por SP).
PUSH	Sitúa el contenido de un par de registros o de uno de índi- ce en la pila (apuntada por SP).
RES	Pone 0 en el bit especificado del operando.
RET	Retorno de una subrutina.
RETI	Retorno de una subrutina de interrupción.
RETN	Retorno de una subrutina de interrupción no enmascarable.
RE	Rotación a la izquierda a través del acarreo del operando.
	C 7 6 5 4 3 2 1 0 Acarreo Operando 8 bits
RLA	Rotación a la izquierda a través del acarreo del acumulador.
	C 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 - Acarreo Acumulador

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL 280

Mnemónico	Operación efectuada
RLC	Rotación circular a la izquierda del contenido de un regis- tro o de una dirección apuntada por HL o por IX e IY más desplazamiento.
	C - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - J Acarreo Operando 8 bits
RLCA	Rotación circular a la izquierda del acumulador.
	C 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 Acarreo Acumulador
RLD	Rotación BCD (binario codificado decimal) de 4 bits a la izquierda entre el acumulador y la dirección apuntada por HL.
:	7, 6, 5, 4 3, 2, 1, 0 7, 6, 5, 4 3, 2, 1, 0 Acumulador Dirección apuntada por HL
RR	Rotación a la derecha, a través del acarreo del operando.
	7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - C Operando 8 bits Acarreo
RRA	Rotación a la derecha a través del acarreo del acumulador.
	7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - C Acumulador Acarreo

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL Z80

Mnemónico	Operación efectuada
RRC	Rotación circular a la derecha del operando.
	Operando 8 bits Acarreo
RRCA	Rotación circular a la derecha del acumulador. 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - C Acumulador Acarreo
RRD	Rotación BCD a la derecha de 4 bits entre el acumulador y el contenido de la dirección apuntada por HL.
	7, 6, 5, 4 3, 2, 1, 0 7, 6, 5, 4 3, 2, 1, 0 Acumulador Dirección apuntada por HL
RST	Salto a una dirección de un octeto.
SBC	Sustracción con acarreo entre el acumulador y el operando o HL y un par de registros.
SCF	Pone a 1 la bandera de acarreo.
SET	Pone a 1 un bit particular de un registro o de una dirección apuntada por HL o IX e IY más desplazamiento.
SLA	Desplazamiento aritmético a la izquierda del operando.
	C 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 Ø Acarreo Operando 8 bits
SRA	Desplazamiento aritmético a la derecha del operando. 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 C Operando 8 bits Acarreo NB: el bit 7 permanece sin cambiar.

JUEGO DE INSTRUCCIONES DEL Z80

Mnemónico	Operación efectuada
SRL	Desplazamiento lógico a la derecha del operando.
	Ø
	. Operando 8 bits Acarreo
SUB	Sustracción del operando al acumulador.
XOR	"O" exclusivo entre el operando y el acumulador.

- d = dato de 8 bits

-dd = dato de 16 bits

-aa = dirección de 16 bits

- ● = bandera modificada

-0 = bandera a 0.

- 1 = bandera a 1.

Código objeto		Instrucción	5	Z	P/V	C
8E	ADC	A,(HL)		•	•	•
DD8Ed	ADC	$A_{i}(IX + d)$	•	•		•
FD8Ed	ADC	$A_{i}(IY + d)$		•	•	•
8F	ADC	A,A				•
88	ADC	A,B				•
89	ADC	A,C				
8A	ADC	A,D	i		1 . 1	
8B	ADC	A,E		•	•	•
8C	ADC	A,H	1 4			
8D	ADC	A,L			1 4 1	-
CEd	ADC	A,d				
ED4A						1
	ADC	HL,BC			1 : 1	
ED5A	ADC	HL,DE				
ED6A	ADC	HL,HL				
ED7A	ADC	HL,SP	•			
86	ADD	A,(HL)				•
DD86d	ADD	$A_{i}(IX + d)$	•			
FD86d	ADD	$A_{r}(IY + d)$				
87	ADD	A,A				
80	ADD	A,B		•		
81	ADD	A,C			1 • 1	
82	ADD	A,D			1 • 1	
83	ADD	A,E				•
84	ADD	A,H		ì		ě
85	ADD	A,L				
C6d	ADD	A,d				
09	ADD	HL,BC	"	ı •	1 - 1	
19	ADD	HL,DE	- 1	Į.	1 1	
29	ADD		- 1	l	{ I	
		HL,HL	!		1 1	
39	ADD	HL,SP	-		1 1	
DD09	ADD	IX,BC			1 1	
DD19	ADD	IX,DE	- 1		1 1	
DD29	ADD	IX,IX	1		1 1	
DD39	ADD	IX,SP			1 1	
FD09	ADD	IY,BC	- 1		1 1	
FD19	ADD	IY,DE			1 1	
FD29	ADD	IY,IY	1			
FD39	ADD	IY,SP				
A6	AND	(HL)				0
DDA6d	AND	(1X + d)		ا		ő
FDA6d	AND	(IX + d)				0
A7	AND	A	1 .			0
(3/	1 / 11 11 11	/ 1			1	

Código objeto		Instrucción	5	Z	P/V	C
A0	AND	В	•	•	•	0
A1	AND	C				0
A2	AND	D			1 • 1	0
A3	AND	Ē	l š			Ö
A4	AND	H			l ă l	Ö
A5	AND	ï				Ö
E6d	AND	ď				o
CB46	BIT	0,(HL)				l۷
DDCBd46	BIT					
		0,(1X + d)			!	
FDCBd46	BIT	0,(IY+d)	1 -		•	
CB47	BIT	0,A				
CB40	BIT	0,B				
CB41	BIT	0,C				
CB42	BIT	0,D	•	•		
CB43	BIT	0,E	•			
CB44	BIT	0,H		•		
CB45	BIT	0,L			•	
CB4E	BIT	1 (HL)	•			
DDCBd4E	BIT	1,(IX + d)				
FDCBd4E	BIT	1/(IY + d)			1 • 1	l
CB4F	BIT	1,A				
CB48	BIT	1,B			۱ŏ	
CB49	BIT	1,C			1	
CB4A	BIT	1,D	1 .			
CB4B	BIT	1,E				
CB4C	BIT	1,H				
CB4D	BIT	1,1 1,L				
-						
CB56	BIT	2,(HL)				
DDCBd56	BIT	2/(1X + d)	•		•	
FDCBd56	BIT	$\frac{2}{1}$ (IY + d)				
CB57	BIT	2,A				
CB50	BIT	2,B	•			
CB51	BIT	2,C	•			
CB52	BIT	2,D	•	•		
CB53	BIT	2,E				1
CB54	BIT	2,H		•		
CB55	BIT	2,L		•	●	
CB5E	BIT	3,(HL)			I ●	
DDCBd5E	BIT	3(IX + d)				1
FDCBd5E	BIT	3/(1Y + d)			1	
CB5F	BIT	3,A			1 6	
CB58	BIT	3,B				
CB59	BIT	3,C				
CB5A	BIT	3,D				
CB5B			1 1			
	BIT	3,E		1		
CB5C	BIT	3,H				
CB5D	BIT	3, L			•	ı

Código objeto		Instrucción	5	Ζ	P/V	
CB66	BIT	4,(HL)	•	•	•	Г
DDCBd66	BIT	4,(IX + d)	•	•		
FDCBd66	BIT	4/(IY + d)				
CB67	BIT	4.A		i		
CB60	BIT	4,B				
CB61	BIT	4,C				
CB62	BIT	4,D				
CB63	BIT	4,E				
CB64	BIT	4,H				
				1 -	1 - 1	
CB65	BIT	4,L	•			
CB6E	BIT	5,(HL)			•	
DDCBd6E	BIT	5,(1X + d)	•			
FDCBd6E	BIT	5,(IY+d)				
CB6F	BIT	5,A				
CB68	BIT	5,B	•	•		
CB69	BIT	5,C		•		
CB6A	BIT	5,D				
CB6B	BIT	5,E			•	
CB6C	BIT	5,H		•		
CB6D	BIT	5,L				
DB76	BIT	6,(HL)				
DDCBd76	BIT	6,(1X + d)		•		
FDCBd76	BIT	6,(IY + d)	l ě	i		
CB77	BIT	6,A		•		
CB70	BIT	6,B				
CB70	BIT	6,C				
CB71 CB72	BIT	6,D				
CB72 CB73		6,E				
CB73	BIT					
	BIT	6,H	1 -		1 - 1	
CB75	BIT	6,L				
CB7E	BIT	7,(HL)	•			
DDCBd7E	BIT	7,(IX + d)	•			
FDCBd7E	BIT	7,(IY+d)	•			
CB7F	BIT	7,A	•			
CB78	BIT	7,B	•		1 • 1	
CB79	BIT	7,C			1 • 1	
CB7A	BIT	7,D			1 • 1	
CB7B	BIT	7,E	•		•	
CB7C	BIT	7,H	ı	ì	•	
CB7D	BIT	7,L		۱		
DCaa	CALL	C,aa	•	٦	1 - 1	
FCaa	CALL	M,aa		1		
D4aa	CALL	NC,aa		1		
C4aa	CALL	NC,aa NZ,aa			1	
F4aa	CALL	P,aa		1		
ECaa	CALL	PE,aa	1 1		1 1	

Código objeto		Instrucción	S	Z	P/V	С
E4aa	CALL	PO,aa			1	
CCaa	CALL	Z;aa		ĺ		
CDaa	CALL	aa	- 1			
3F	CCF		- 1		1	
BE	CP	(HL)				
DDBEd	CP	(IX + d)				
FDBEd	l CP	(IY + d)				•
BF	CP	A		•		
B8	CP	В				
B9	CP	C				
BA	CP	D		•		•
BB	CP	Ē		ì	l ě	•
BC	CP CP	H				
BD	CP	ï			•	
FEd	CP CP	d				
EDA9	CPD	u				*
EDB9	CPDR					
EDB1	CPIR				•	İ
EDA1	CPI					1
2F	CPL.		•		•	
27	DAA					
35	DEC	(HL)				
DD35d	DEC	(IX + d)				
FD35d	DEC	(IX + d)				
3D	DEC	A A				
05	DEC	В				
0B	DEC	BC	"	•	•	
0D	DEC	C				i
15	DEC	D				i
1B	DEC	DE	"	•	•	
1D	DEC	E				ŀ
25	DEC	Н				
2B	DEC	HL	_ •	•	•	
DD2B	DEC	1X	- I i		1	1
FD2B	DEC	ίΥ	- 1 - 1			
2D	DEC	Ľ				
3B	DEC	SP	_ •	•	•	
		3r	1		1	
F3 10d	DINZ	d				
	DJNZ	u				
FB	EI	(CD) LU				
E3	EX	(SP),HL				
DDE3	EX	(SP),IX				
FDE3	EX	(SP),IY				
08	EX	AF,AF'				
EB	EX	DE,HL				
D9	EXX					

76 ED46 ED56 ED5E ED78 ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd	HALT IM IM IM IN	0 1 2 A,(C) B,(C) C,(C) D,(C) E,(C) H,(C) L,(C) A,(d)		• • • • •		
ED56 ED5E ED78 ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd		1 2 A,(C) B,(C) C,(C) D,(C) E,(C) H,(C) L,(C)		•		
ED5E ED78 ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd		2 A,(C) B,(C) C,(C) D,(C) E,(C) H,(C) L,(C)		•		
ED78 ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd		A,(C) B,(C) C,(C) D,(C) E,(C) H,(C) L,(C)		•		
ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd		B,(C) C,(C) D,(C) E,(C) H,(C) L,(C)		•		
ED40 ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd		B,(C) C,(C) D,(C) E,(C) H,(C) L,(C)				
ED48 ED50 ED58 ED60 ED68 DBd		C,(C) D,(C) E,(C) H,(C) L,(C)			•	
ED50 ED58 ED60 ED68 DBd	IN IN IN IN IN INC	D,(C) E,(C) H,(C) L,(C)			1 -	
ED58 ED60 ED68 DBd	IN IN IN INC	E,(C) H,(C) L,(C)	•		1 -	
ED60 ED68 DBd	IN IN IN INC	H,(C) L,(C)	•			
ED68 DBd	IN IN INC	L,(C)	1 -	-	1.0	
DBd	IN INC					
	INC		"	_		
		(HL)				
DD34d	INC	(IX + d)				
FD34d	INC	(IX + d)				
3C	INC	A				
04	INC	B				
03	INC	BC	"		•	
0S 0C		C				
	INC	D				
14	INC	DE) •	•	•	
13	INC			۱.		
1C	INC	E				
24	INC	H	•		•	
23	INC	HL				l
DD23	INC	IX				
FD23	INC	İΥ				
2C	INC	L	•			Ī
33	INC	SP				
EDAA	IND				•	
EDBA	INDR			•		!
EDA2	INI		•			
EDB2	INIR			•	•	
C3aa	JP	aa		l		
E9	I JP	(HL)	1			
DDE9	JP	(IX)	[
FDE9	JP	(IY)	1		li	
DAdd	J.P.	C,aa	1			
FAaa	JP	M,aa	1	l		
D2aa	JP	NC,aa				
C2aa	JР	NZ,aa				
F2aa	JP	P,aa				
EAaa	JP	PE,aa				
E2aa	JP	PO,aa				
CAaa	JP	Z,aa				
38d	JR	C,d				
30d	JR	NC,d				
20d	JR	NZ,d			1	

Código objeto	In	strucción	S	Z	P/V	С
28d 18d 02 12 77 70 71	JR	BC),A DE),A HL),A HL),B HL),C				
72 73 74 75 36d DD77d DD70d DD71d	LD (() LD () LD (() LD () LD (() LD () LD (() LD () LD (()	HL),D HL),E HL),H HL),L HL),d IX + d),A IX + d),B IX + d),C				
DD72d DD73d DD74d DD75d DD36d20 FD77d FD70d FD71d		IX + d),D IX + d),E IX + d),H IX + d),L IX + d),d IY + d),A IY + d),B IY + d),C				
FD72d FD73d FD74d FD75d FD36d20 32dd ED43dd ED53dd	LD (() LD (() LD (() LD (() LD (() LD (() LD (() LD (() LD (() LD (()	IY + d),D IY + d),E IY + d),H IY + d),L IY + d),d dd),A dd),BC dd),DE				
22dd DD22dd FD22dd ED73dd 0A 1A 7E	LD (() LD (() LD () LD () LD () LD () LD ()	dd),HL dd),IX dd),IY dd),SP A,(BC) A,(DE) A,(HL)				
DD7Ed FD7Ed 3Add 7F 78 79 7A 7B	LD A LD A LD A LD A LD A LD A	A,(IX + d) A,(IY + d) A,(dd) A,A A,B A,C A,D				

Código objeto		Instrucción	5	Z	P/V	C
ED57	LD	A,I	•	•	•	
7D	LD	A,L				1
3E	LD	A,d				
ED5F	LD	A,R				
46	LD	B,(HL)		-		
DD46d	LD	$B_{r}(IX + d)$	- 1			
FD46d	LD	$B_{r}(IY + d)$	- 1		1 :	
47	LD	B,A				
40	ĹĎ	B,B		1	Ι,	
41	LD	B,C			1	
42	LD	B,D	- 1	l	1	
				1	1	
43	LD	B,E		l	ļ	
44	LD	В,Н		l	1	
45	LD	B,L				
06d	LD	B,d	1	l		Ì
ED4Bdd	LD	BC,(dd)	1	ì	1	
01dd	LD	BC,dd	- 1		1 1	
4E	LD	C,(HL)	1	i		
DD4Ed	LD	$C_{r}(IX + d)$	- 1	Ι.	Ι.,	
FD4Ed	LD 1	$C_{i}(IY + d)$		1		
4 F	LD	C,A	- 1	l		
48	LD	C,B				
49	LD	C,C	- 1		1 1	
4A	LD	C,D		l .		
4B	LD	C,E				
4C	LD	C,H		1	1	
4D	LD	Ċ,Ĺ			1 .	
0Ed	LD	C,d		1	1 1	
56	I.D	D,(HL)		l	1 1	
DD56d	LD	$D_{r}(IX + d)$	- 1	1	1	
FD56d	LD	$D_{r}(IX + d)$		l		
57	LD	D,A		l	1	
50	LD	D,B		1	1	
51	LD	D,C		1	1 1	
52	LD	D,C D,D				
53						
	LD	D,E				
54	LD	D,H		1		
55	TD	D,L				i
16d	LD	D,d				
ED5Bdd	LD	$DE_{r}(dd)$		ł		
11dd	LD	DE,dd				
5E	LD	E,(HL)		l		
DD5Ed	LD	$E_{r}(IX + d)$		ŀ		
FD5Ed	LD	$E_{r}(IY + d)$	1			
5F	LD	E,A .		ı		
58	LD	E,B		l		
59	LD	E,C		1		1

Código objeto		Instrucción	5	Z	P/V	С
5A	LD	E,D				
5B	LD	E,E			1	
5C	LD	E,H			1 1	
5D	LD	E,L				
1E20	LD	E,d				
66	LD	H,(HL)			li	
DD66d	LD	$H_{r}(IX + d)$				
FD66d	LD	$H_{\prime}(IY + d)$				
67	LD	H,A			1 1	
60	LD	H,B				
61	LĎ	H,C			[]	
62	I ID	H,D				
63	LD	H,E			1 .	
					1 1	
64	LD	H,H			1 1	
65	LD	H,L	1			
26d	LD	H,d			1 1	
2Add	LD	HL,(dd)			'	
21dd	LD	HL,dd				
ED47	LD	I,A	1		1	
DD2Add	LD	IX,(dd)			1	
DD21dd	LD	IX,dd			1	
FD2Add	LD	IY,(dd)				
FD21dd	LD	IY,dd				
6E	LD	L,(HL)		ĺ		
DD6Ed	LD	$L_{i}(IX + d)$	1			
FD6Ed	LD	$L_{i}(IY + d)$				
6F	LD	L,A				
68	LD	L,B	1 3		1 !	
69	LD	L,C	1	l		
6A	LD	L,D				
6B	LD	L,E	1			
6C	LD	Ľ,H	1		[
6D	LD	L,L			1	
2Ed	LD	L,d			1 1	
ED4F	LD	R,A		1	1 1	
ED7Bdd	LD	SP,(dd)		l	1 :	
F9	LD	SP,HL		l		
DDF9	LD	SP,IX		1		
FDF9	LD	SP,IX SP,IY				
31dd	•	SP,dd				
EDA8	LDD LDD	∍r,uu				
			1	l		
EDB8	LDDR				0	
EDA0	LDI		1		•	
EDB0	LDIR				0	
ED44	NEG					
00	NOP	(HL)			1 1	0
B6	OR					

Código objeto	Instrucció	n S	Z	P/V	С
DDB6d FDB6d B7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 F6d EDBB EDB3 ED79 ED41 ED49 ED51 ED59 ED61 ED69 D3d EDAB EDA3 F1 C1 D1 E1 DDE1 FDE1 F5 C5 D5 E5 DDE5 FDE5 CB86 DDCBd86 FDCBd86 CB87 CB80 CB81 CB82 CB83 CB84 CB85 CB86 DDCBd8E	OR (IX + d) OR (IY + d) OR A OR B OR C OR D OR E OR H OR L OR D OR C OR C OR C OR C OR C OR C OR C OR C				

Código objeto		Instrucción	5	Z	P/V	C
FDCBd8E	RES	1,(IY + d)			1	
CB8F	RES	1,A			1	1
CB88	RES	1,B	- 1		1	
CB89	RES	1,C			ì	
CB8A	RES	1,D			1	
					1	l
CB8B	RES	1,E			ì	l
CB8C	RES	1,H			1	1
CB8D	RES	1,L				
CB96	RES	2,(HL)	- 1	ľ	1	
DDCBd96	RES	2,(1X + d)	1	l	1	
FDCBd96	RES	2,(IY+d)	- 1	1	1	
CB97	RES	2,A	- 1		1	
CB90	RES	2,B			1	
CB91	RES	2,C			1	
			- 1		1	
CB92	RES	2,D	ŀ		1	1
CB93	RES	2,E				
CB94	RES	2,H			1	
CB95	RES	2,L		ł	1	l
CB9E	RES	3,(HL)			1	}
DDCBd9E	RES	3/(IX + d)	- 1			i
FDCBd9E	RES	3/(1Y + d)				
CB9F	RES	3,A	- 1			ļ
CB98	RES	3,B		l	1	l
				1	1	
CB99	RES	3,C			1	1
CB9A	RES	3,D	1		1	Ì
CB9B	RES	3,E	1		1	
CB9C	RES	3,H			1	l
CB9D	RES	3,L			1	
CBA6	RES	4,(HL)	- 1		1	
DDCBdA6	RES	4,(IX+d)	- 1	1	i	
FDCBdA7	RES	4/(IY + d)		1	1	1
CBA7	RES	4,A			1	l
CBA0	RES	4,B			1	l
					1	
CBA1	RES	4,C		1	1	
CBA2	RES	4,D	- 1	l	1	ı
CBA3	RES	4,E	- 1		1	
CBA4	RES	4,H			1	l
CBA5	RES	4,L		l	1	1
CBAE	RES	5,(HL)	- 1		1	l
DDCBdAE	RES	5/(1X + d)		l	1	ı
FDCBdAE	RES	5,(IY + d)		1	1	l
CBAF	RES	5,A			1	l
CBA8	RES	5,B		1	1	l
			1		1	l
CBA9	RES	5,C	ĺ		ĺ	ĺ
CBAA	RES	5,D		ĺ	1	1
CBAB	RES	5,E		l	1	l
CBAC	RES	5,H	1	i i		ŀ

Código objeto		Instrucción	S	Z	P/V	١
CBAD	RES	5,L				Ť
CBB6	RES	6,(HL)			1	ı
DDCBdB6	RES	6,(IX + d)			1	ı
FDCBdB6	RES	6,(IY + d)			1	I
CBB7	RES					١
		6,A			1	ı
CBB0	RES	6,B	- 1			l
CBB1	RES	6,C	1		}	۱
CBB2	RES	6,D				1
CBB3	RES	6,E		1		l
CBB4	RES	6,H		1	1	١
DBB5	RES	6,L	- 1			ı
CBBE	RES	7,(HL)				ı
DDCBdBE	RES	7,(IX + d)			1	l
FDCBdBE	RES	7,(IY + d)			1	ı
CBBF	RES	7,A		ì		ı
CBB8	RES	7,A 7,B		1	ļ	١
CBB9	RES	7,0 7,0	Ì	1		ı
		7,C			1	I
CBBA	RES	7,D		1	1	ł
CBBB	RES	7,E				1
CBBC	RES	7,H			1	ı
CBBD	RES	7,L		1	1	1
C9	RET		ĺ		1	ı
D8	RET	C		1		١
F8	RET	M		1		١
D0	RET	NC		!		١
C0	RET	NZ	Ì	1		١
F0	RET	P	- 1	1		ı
E8	RET	PE		1		ı
EO	RET	PO	- 1	l	1	I
C8	RET	Z	- 1	1		١
ED4D	RETI	L		1	1	I
				l		١
ED45	RETN	41.44.5	١.	١.	١.	l
CB16	RL	(HL)		•	•	ı
DDCBd16	RL	(IX + d)			•	ı
FDCBd16	RL	(IY + d)	•	•		I
CB17	RL	A		•	•	١
CB10	RL	В				١
CB11	RL	C	•			1
CB12 .	RL	D	•			1
CB13	RL	Ē			l ě	1
CB13	RL	H				1
CB15	RL	i'				1
17	RLA	L	•	1	1	1
		(HL)				
CB06	RLC			•		
	RLC	(IX + d)	1 9	I ■	1 4	п
DDCBd06 FDCBd06	RLC	(1Y + d)		ا ۾ ا	ءَ ا	I

Código objeto	Instrucción		5	Z	P/V	С
CB07	RLC A		•	•	•	•
CB00	RLC B	1	•	•	•	•
CB01	RLC C		•		•	•
CB02	RLC D		•			•
CB03	RLC E	- 1	•			•
CB04	RLC H		•		•	•
CB05	RLC L		•		•	•
07	RLCA					
ED6F	RLD		•	•	•	l
CB1E	RR (HL)		•	•	•	•
DDCBd1E	RR $(IX + d)$		•	•	•	•
FDCBd1E	RR $(IY + d)$	1	•	•	•	•
CB1F	RR A		•	•		•
CB18	RR B					
CB19	RR C			•	•	•
CB1A	RR D		•	•	•	
CB1B	RR E				•	•
CB1C	RR H		•	•	•	•
CB1D	RR L		•	•		
1F	RRA				1	•
CB0E	RRC (HL)	- 1	•	•	•	
DDCBd0E	RRC $(IX + d)$		•	•	•	
FDCBd0E	RRC $(IY + d)$		•	•	•	•
CB0F	RRC A	- 1		•	•	•
CB08	RRC B	- 1		•	•	•
CB09	RRC C	l	•		•	•
CB0A	RRC D		•		•	
CB0B	RRC E		•	•	•	•
CB0C	RRC H	- 1	•	•	•	•
CB0D	RRC L	- 1	•	•		•
OF	RRCA					•
ED67	RRD	i i	•	•	•	ľ
C7	RST 00H					
CF	RST 08H					
D7	RST 10H	ł				Ì
DF	RST 18H					
E7	RST 20H					İ
EF	RST 28H	- 1				
F7	RST 30H	- 1				
FF	RST 38H	1		_		_
DEd	SBC A,d	- 1	•	•		•
9E	SBC A,(HL)		•	•	•	
DD9Ed	SBC $A_{r}(IX + d)$		•	•		
FD9Ed	SBC $A_{i}(IY + d)$		•			•
9F	SBC A,A	- 1	•	•	•	•
98	SBC A,B	- 1	•	•	•	•
		- 1				I

Código objeto		Instrucción	5	Z	P/V	C
99	SBC	A,C		•		•
9A	SBC	A,D				
9B	SBC	A,E				
9C	SBC	A,H			ě	
9D		A,L			ē	
	SBC					
ED42	SBC	HL,BC	•			
ED52	SBC	HL,DE				
ED62	SBC	HL,HL				
ED72	SBC	HL,SP	i •		1 6	•
37	SCF	, 0 .		-	1	1
CBC6	SET	0 (41)	1		1	١.
CBC0		0,(HL)			1	
DDCBdC6	SET	0,(IX + d)			1	
FDCBdC6	SET	0,(IY + d)			1	
CBC7	SET	0,A	l l	i	1	
CBC0	SET	0,B	- 1	1	1	
CBC1	SET	0,C			1	
CBC2	SET	0,C 0,D		1	1	
	1				ŀ	
CBC3	SET	0,E	ì		1	
CBC4	SET	0,H		i	1	
CBC5	SET	0,L	1		1	1
CBCE	SET	1,(HL)	ŀ		1	
DDCBdCE	SET	1,(IX + d)	- 1		1	
FDCBdCE	SET	1,(IY + d)			1	
					1	l
CBCF	SET	1,A	- 1		1	
CBC8	SET	1,B	-	1	1	
CBC9	SET	1,C	- 1	1	1	
CBCA	SET	1,D			1	
CBCB	SET	1,E			1	
CBCC	SET	1,H	i	1	1	
CBCD	SET	1,L	i		1	
		2 (111)			1	
CBD6	SET	2,(HL)	- 1		1	
DDCBdD6	SET	2/(IX + d)	- 1		1	
FDCBdD6	SET	2/(IY + d)	- 1	1	1	
CBD7	SET	2,A		1		1
CBD0	SET	2,B				
CBD1	SET	2,C	- 1	1		
CBD1	SET	2,D	1	1	1	
	1	2,0		1	1	
CBD3	SET	2,E	- 1	1	1	
CBD4	SET	2,H	- 1	ĺ	1	1
CBD5	SET	2,L		1	1	1
CBDE	SET	3,(HL)	1		1	
DDCBdDE	SET	3/(1X + d)	i	ı	1	
FDCBdDE	SET	3/(1Y + d)		1	1	
					1	
CBDF	SET	3,A	- 1		1	
CBD8	SET	3,B		1	1	
CBD9	SET	3,C	1	1	1	
	SET	3,D		4	4	

Código objeto		Instrucción	S	Z	P/V	C
CBDB	SET	3,E				
CBDC	SET	3,H		1	1	
CBDD	SET	3,L		1		ı
CBE6	SET	4,(HL)		1	1	l
DDCBdE6	SET	4/(1X + d)		ĺ	١.	l
FDCBdE6	SET	4/(1Y + d)	- 1		1	l
CBE7	SET	4,A		1	1	l
CBE0	1			1	1	i
	SET	4,B	- 1	1	1	ı
CBE1	SET	4,C		ı	1	ı
CBE2	SET	4,D		l	1	
CBE3	SET	4,E			1	l
CBE4	SET	4,H			1	
CBE5	SET	4,L		l	1	
CBEE	SET	5,(HL)			1	l
DDCBdEE	SET	5/(1X + d)		1	1	
FDCBdEE	SET	5/(1Y + d)	- 1	i i		
CBEF	SET	5,A	- 1	ı		
CBE8	SET	5,B		l	1	
CBE9	SET	5,C	1	1		
CBEA	SET	5,D		l		
CBEB	SET	5,E		l		ı
CBEC	SET	5,H		i		
CBED	SET	5,L				
CBF6	SET	6,(HL)				1
DDCBdF6	SET		- 1	ı		
FDCBdF6		6/(1X + d)		l		
	SET	6/(IY + d)		l		
CBF7	SET	6,A		l		
CBF0	SET	6,B		l	1	ı
CBF1	SET	6,C	- 1	1	1	ı
CBF2	SET	6,D		l .	1	
CBF3	SET	6,E		1	1	
CBF4	SET	6,H		i	1	l
CBF5	SET	6,L	- 1			ĺ
CBFE	SET	7,(HL)	- 1			
DDCBdFE	SET	7/(1X + d)				
FDCBdFE	SET	7/(iY + d)			1	
CBFF	SET	7,A		1		
CBF8	SET	7,B		l		
CBF9	SET	7,C	- 1	l		
CBFA	SET	7,D				
CBFB	SET	7,E		l		
CBFC	SET	7,H		1		
CBFD	SET	7,L				
CB26	SLA	(HL)				
		· '				1
DDCBd26	SLA	(IX + d)			📜	
FDCBd26	SLA	(IY + d)	•			!
CB27	SLA	A				
CB20	SLA	В			I ● 1	

Código objeto	Instrucción	S Z P/V C
CB21	SLA C	0 0 0
CB22	SLA D	
CB23	SLA E	
CB24	SLA H	
CB25	SLA L	
CB2E	SRA (HL)	
DDCBd2E	$SRA \qquad (IX + d)$	
FDCBd2E	$SRA \qquad (IY + d)$	
CB2F	SRA A	
CB28	SRA B	
CB29	SRA C	
CB2A	SRA D	
CB2B	SRA E	
CB2C	SRA H	
CB2D	SRA L	
CB3E	SRL (HL)	
DDCBd3E	SRL $(IX + d)$	
FDCBd3E	$SRL \qquad (IX + d)$ $SRL \qquad (IY + d)$	
CB3F		
CB38	SRL A	1 " 1 " 1 " 1 "
CB30		
CB39	SRL C	
CB3A		1 * 1 * 1 * 1 *
CB3B	SRL E	1 4 1 4 1 4 1 4
CB3C	SRL H	
CB3D	SRL L	
96	SUB (HL)	
DD96d	SUB $(IX + d)$	
FD96d	SUB $(IY + d)$	
97	SUB A	
90	SUB B	
91	SUB C	
92	SUB D	
93	SUB E	
94	SUB H	
95	SUB L	
D6d	SUB d	• • • •
ΑE	XOR (HL)	
DDAEd	XOR $(IX + d)$	
FDAEd	XOR $(IY + d)$	• • • 0
AF	XOR A	
A8	XOR B	
A9	XOR C	
AA	XOR D	
AB	XOR E	
AC	XOR H	
AD	XOR L	0 0
EEd	XOR d	0 0
	1	1,1,1,1,

Instrucciones sin prefijos

n: octeto (8 bits, de 0 a 255);nn: doble octeto (16 bits, de 0 a 65535);

- d : desplazamiento para el direccionamiento relativo (8 bits).

	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
9	NOP	LD BC,nn	LD (BC),A	ING BC	INC B	DEC	LO B,n	RLCA	EX AF, AF'	ADD HL,BC	LD A ₁ (BC)	DEC BC	INC C	DEC	LD C,n	RRCA
1	DUNZ d	LD DE,nn	LO (DE),A	INC DE	INC D	DEC D	LD D,n	RLA	JŘ d	ADD HE, DE	LĐ A _a (DE)	DEC	INC E	DEC	LD E,n	RRA
8	JR NZ,d	LD HL,nn	LD (ภո), HL	INC HL	INC H	DEC	LD H,m	DAA	JR Z,d	ADD HL, HL	LD HL, (nn)	DEC	INC L	DEC L	LD L _e n	CPL
3	JR NC,d	LD SP,nn	LD (nn),A	INC SP	INC (HL)	DEC (HL)	LD (HL),n	SCF C,d	JR C,d	ADD HL,SP	LD A,(nn	DEC) SP	INC A	DEC A	L0 A _s n	CCF
4	LD B,B	1.D 8,C	LO B,D	LD B,E	LD B,H	LD B,L	LD B,(HL)	LD B,A	LD C,B	LD C,C	LD C,D	LD C,E	LÐ C,H	1.0 C, L	LD C,(HL)	LD C,A
5	LD D,8	LD D,C	LD D,D	LD D,E	LD D,H	LD D,L	L0 0,(HL)	LD D,A	LD E,B	E,C	LD E,D	LD E,E	LD E,H	LO E,L	LD E,(HL)	LO E,A
6	LD H,B	LD H,C	LD H,D	LD H,E	LD H,H	LO H,L	LO H,(HL)	LD H,A	LD L,B	1D 1,0	LD L,D	LD L,E	LD L,H	LD L,L	LD L,(HL)	LD L,A
7	LD (HL),B	LD (HL)¢C	LD (HL),D	LD (HL)E	(HL)JH	(BL)L	HALT	LD (H1) _A A	LD A,B	LD A,C	LD A,D	LD A, E	LD A,H	LD A,L	A,(HL)	LD A, A
8	ADD A, B	ADD A, C	ADD A,D	ADD A,E	ADD A,H	ADD A, L	ADD A,(HL)	ADD A, A	ADC A, B	ADC A, C	ADC A, D	ADC A,E	ABC A, H	ADC A,L	ADC A,(HL)	ADC A, A
9	SUB B	SUB	SUB	SUB E	SUB	r Sns	SUB (HL)	SUB	SBC A, B	SBC A,C	SBC A,D	SBC A,E	58C	SBC A,L	SBC A,(HL)	SBC A, A
A	AND B	AND C	AND	AND E	AND H	AND	AND (HL)	AND	X OR B	XOR C	X OR	XOR E	X DR	XOR L	XOR (HL)	XOR A
В	OR B	OR C	OR D	OR E	OR H	OR L	OR (HL)	OR A	CP B	CP C	CP D	CP E	CP H	CP L	CP (HL)	CP A
С	RET NZ	POP BC	JP MZ,nn	JP nn	CALL NZ,nn	PUSH BC	ADD A,n	RST	RET	RET	JP Z,nn		CALL Z,nn	CALL	ADC A _n n	RST 8
D	RET NC	POP DE	JP MC,nn	0UT (n),A	CALL NC,nn	PUSH 30	u 208	RST 16	RET	EXX	JP C,nn	IN A,(n)	CALL C, nn		SBC A,n	RST 24
E	RET PO	POP HL	JP PO,nn	EX (SP),HL	CALL PO, nn	PUSH	AND	RST 32	RET DE	JP (HL)	JP PE,nn	EX DE, HL	CALL PE,nn		XOR	RS1 40
F	RET P	POP AF	JP P _a nn	DI	CALL P,nn	PUSH AF	OR n	RST 48	RET M	LD SP,HL	JP M,nn	EI	CALL M, an		CP n	RST 56

TABLAS DE DESENSAMBLAJE

Instrucciones con el prefijo CB

Todas las instrucciones de esta tabla deben ir precedidas por el prefijo CB.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
ø	RLC B	RLC C	RLC D	RLC E	RLC H	RLC L	RLC (HL)	RLC	RRC B	RRC C	RRC D	RRC E	RRC H	RRC	RRC (HL)	RRC
1	RL B	RL C	RL D	RL E	RL H	RL L	(HL)	RL Å	RR B	RR C	RR D	RR E	RR H	R R L	RR (HL)	RR A
2	SLA B	SLA	SLA D	SLA E	SLA H	SLA L	SLA (HL)	SLA	SRA B	SRA C	SRA D	SRA E	SRA H	SRA L	SRA. (HL)	SRA A
3									SRL B	SRL . C	SRL D	SRL E	SRL H	SRL L	SRL (HL)	SRL A
4	BIT	BIT	81⊺	BIT	BIT	817	BIT	BIT	BIT	BIT	8IT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT
	∰,B	∅,C	∮, D	Ø,E	Ø,H	Ø,L	∮,(HL)	Ø,A	1,8	1,C	1,D	1,E	1,H	1,_	1,(HL)	1,A
5	BIT	8I1	8IT	BI1	BIT	011	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	B [T	BIT	BIT	BIT
	2,B	2,C	2,0	2,E	2,H	2,L	2,(HL)	2,A	3,8	3,C	3,D	3,E	3, H	3,.	3,(HL)	3,A
6	BIT	8IT	811	BIT	BIT	811	BIT	BIT	BI T	BIT	BIT	81T	BIT	BIT	8IT	BIT
	4,B	4,C	4,D	4,E	4,H	4 <u>.</u> L	4,(HL)	4,A	5,B	5,C	5,0	5,8	5,H	5,L	5,(HL)	5,A
7	BIT	BIT	BIT	BIT	BIT	811	BIT	811	BIT	BIT	811	BIT	8IT	811	8[7	811
	6,B	6,C	6,0	6,E	6,H	6,L	6,(HL)	6,A	7,B	7,C	7,D	7,E	7,H	7,L	7.(HL)	7,A
8	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES
	Ø, B	Ø,C	Ø, D	Ø,E	Ø,H	Ø,L	Ø,(HL)	Ø, A	1,B	1,C	1, D	1,E	1, H	1,L	1,(HL)	1,A
9	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES
	2,B	2,C	2,D	2,E	2,H	2,L	2,(HL)	2,A	3,B	3,C	3,D	3, E	3, H	31-	3,(HL)	3.A
A	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES
	4, B	4,C	4, D	4,E	4,H	4,L	4,(HL)	4, A	5,8	5,C	5, D	5, E	5, H	5, -	5,(HL)	5,A
В	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES
	6, B	6,C	6, D	6,E	6,H	6,L	6,(HL)	6,A	7,B	7,C	7, D	7,E	7, H	7	7, HL)	7,A
С	SET Ø,B	SET Ø,C	SET Ø, D	SET Ø,E	SET Ø,H	SET.	SET ∯,(HL)	SET Ø, A	SET 1,8	SET 1, C	SET 1,0	SET 1, E	SET 1,H	SET 1,.	SET 1,(HL)	SET 1, A
D	SET 2,B	SET 2,C	SET 2,D	SET 2,E	SET 2,H	SET 2,L	\$ET 2,(HL)	SET 2,A	SET :	SET 3,C	SET 3.D	SET 3,E	SET 3,H	SET 3, L	SET 3,(HL)	SET
E	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET
	4,8	4,C	4,D	4,E	4,H	4,L	4,(HL)	4, A	5, B	5,C	5,0	5,F	5.H	5,L	5.(HL)	5, A
F	SET	\$£1	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	StT	SET
	6,8	6,0	6,D	6,E	6,H	6, L	6,(HL)	6,A	7,B	7,C	7, D	7,E	7,H	7. U	7,(HL)	7.A

TABLAS DE DESENSAMBLAJE

Instrucciones con prefijo ED

Todas las instrucciones de esta tabla deben ir precedidas por el prefijo ED.

	ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
ø																
1																
2																
3																
4	1N B,(C)	0bT (C),B	SBC HL,BC	ID (nn),RC	NE G	RETN	IM Ø	LD [,A	IN C,(C)	0ur (0),0	ADC HL,BC	L D B C ₂ (n n)		RETI		LD R,A
5	IN D,(C)	0U1 (C),D	SBC HL, DE	1 D (nn),DE			IM 1	LD A,I	ΙΝ Ε,(¢)	0UT (C),E	ADC HL,DE	LD DE(nn)			IM 2	LD A,R
6	IN	0U7 (C),H	28C	LD				RRD	IN L,(C)	our (c),L	ADC HL, HL	LD HL ₂ (nn)				RLD
7	IN F,(C)		SBC HL,SP	L D (nn),SP					IN A,(C)	OUT (C),A	ADC HL,SP	LD \$2,(n n)				
8																
9																
A	LOI	CPI	INI	1100					LDD	CPD	IND	OLID				
В	LDIR	CPIR	INIR	OTIR					LDDR	CPDR	INDR	OTDR				
С																
D																
E																
F																

TABLAS DE DESENSAMBLAJE

Instrucciones indexadas

Todas las instrucciones de esta tabla deben ir precedidas por el prefijo DD, en el caso del registro de índice IX, y por FD para el registro IY (se formaría otra tabla igual, poniendo IY en donde pone IX).


Código	Mnemónico	Código	Mnemónico
09	ADD IX,BC	CB d 0E	RRC (IX + d)
19	ADD IX,DE	CB d 16	RL(IX + d)
21	LD IX,nn	CB d 1E	RR(IX + d)
22	LD (nn),IX	CB d 26	SLA (IX + d)
23	INC IX	CB d 2E	SRA (IX + d)
29	ADD IX,IX	CB d 3E	SRL (IX + d)
2A	LD IX,(nn)	CB d 46	BIT 0 ,(IX + d)
2B	DEC IX	CB d 4E	BIT $1,(IX + d)$
34	INC (IX + d)	CB d 56	BIT 2 ,(IX + d)
35	DEC (IX + d)	CB d 5E	BIT $3/(IX + d)$
36	LD (IX+d),nn	CB d 66	BIT 4 ,(IX + d)
39	ADD IX,SP	CB d 6E	BIT $5/(IX + d)$
46	$LD B_{r}(IX + d)$	CB d 76	BIT 6 ,(IX + d)
4E	$LD C_{i}(IX + d)$	CB d 7E	BIT 7 ,(IX + d)
56	$LD D_{r}(IX + d)$	CB d 86	RES 0 ,(IX + d)
5E	$LD E_{r}(IX + d)$	CB d 8E	RES $1,(IX + d)$
66	$LD H_{i}(IX + d)$	CB d 96	RES 2 ,(IX $+$ d)
6E	$LD L_{i}(IX + d)$	CB d 9E	RES 3 ,(IX + d)
70	LD (IX + d),B	CB d A6	RES 4 ,(IX + d)
71	LD (IX + d),C	CB d AE	RES 5 ,($1X + d$)
72	LD (IX + d),D	CB d B6	RES 6 ,(IX + d)
73	LD (IX + d),E	CB d BE	RES 7 ,(IX + d)
74	LD (IX + d),H	CB d C6	SET 0 ,(IX + d)
<i>7</i> 5	LD (IX + d),L	CB d CE	SET $1,(IX + d)$
77	LD (IX + d),A	CB d D6	SET $2/(IX + d)$
7E	LD 1,(IX + d)	CB d DE	SET $3/(IX + d)$
86	ADD $A_{i}(IX + d)$	CB d E6	SET 4 ,(IX + d)
8E	ADC A, $(IX + d)$	CB d EE	SET $5/(IX + d)$
96	SUB(IX + d)	CB d F6	SET 6 ,(IX + d)
9E	SBC A,($IX + d$)	CB d FE	SET 7 ,(IX + d)
A6	AND $(IX + d)$	E1	POP IX
AE	XOR(IX + d)	E3	EX (SP),IX
B6	OR(1X + d)	E5	PUSH IX
BE	CP(IX + d)	E9	JP (IX)
CB d 06	RLC (IX + d)	F9	LD SP,IX

CONECTORES

CONECTOR POSTERIOR DEL SPECTRUM

Lado	soldadura		Lado componentes
A14 A12 5v 9v	D 1 2 1 3 1 4 1 Polarizador	A15 A13 D7 inutilizado	Bit 15 de dirección Bit 13 de dirección Bit 7 de dato
Øv Øv CK AØ A1 A2 A3 I/ORQGE Øv VIDEO	6 D 7 D 8 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D	DØ D1 D2 D6 D5 D3 D4 INT NMI HALT	Bit Ø de dato Bit 1 de dato Bit 2 de dato Bit 6 de dato Bit 5 de dato Bit 3 de dato Bit 4 de dato Interrupciones Interrupción no enmascarable Señal de detención del µ procesa-
Sincro video Rojo/amarillo Azul/amarillo BUSRQ RESET A7 A6 A5 A4 ROMCS BUSACK A9 A11	16 18 18 19 19 19 19 19 19	MREQ I/ORQ RD WR -5v WAIT +12v -12v MT RFSH A8 A10 inutilizado	dor Operación memoria Operación de entrada/salida Instrucción de lectura Instrucción de escritura –5 volts regulados Señal de espera del μ procesador +12 volts regulados ÷12 volts regulados Ciclo de búsqueda de instrucción Refresco de memorias dinámicas Bit 8 de dirección Bit 10 de dirección


PATILLAIE DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS



- 1-Bit de dirección 11
- 2-Bit de dirección 12
- 3-Bit de dirección 13
- 4-Bit de dirección 14
- 5-Bit de dirección 15
- 6-Reloi
- 7-Bit de dato 4
- 8-Bit de dato 3
- 9-Bit de dato 5
- 10-Bit de dato 6
- 11-Tensión de 5 voltios regulados
- 12-Bit de dato 2
- 13-Bit de dato 7
- 14-Bit de dato Ø
- 15-Bit de dato 1
- 16-Interrupciones enmascarables
- 17-Interrupciones no enmascarables
- 18-Señal de detención del microprocesador
- 19-Petición de operación de memo-
- 20-Petición de entradas/salidas

- 21-Control de lectura
- 22-Control de escritura
- 23-Aceptación de cesión de buses
- 24-Petición de espera al microproce-
- 25-Petición de cesión de buses
- 26-Inicialización del microprocesador
- 27-Ciclo de búsqueda de instrucción
- 28-Refresco de las memorias dinámi-
- 29-Tensión Ø volt masa eléctrica
- 30-Bit de dirección Ø
- 31-Bit de dirección 1
- 32-Bit de dirección 2
- 33-Bit de dirección 3
- 34-Bit de dirección 4
- 35-Bit de dirección 5 36-Bit de dirección 6
- 37-Bit de dirección 7 38-Bit de dirección 8
- 39-Bit de dirección 9
- 40-Bit de dirección 10

PATILLAJE DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS



- 1-Strobe de dirección columna de las RAM dinámicas
- 2-Control de escritura
- 3-Control de lectura
- 4-Control de escritura memorias dinámicas
- 5-7-6-Bits de dirección Ø a 6 de las RAM dinámicas. Las direcciones de
- 10-11-12-Interrupciones enmascarables

las RAM están multiplexadas.

- 13-Tensión + 12 volts regulados
- 14-Tensión + 5 volts regulados 15-Salida vídeo azul/amarillo
- 16–Salida video rojo/amarillo
- 17-Señal de sincro y luminosidad de vídeo
- 18-Bit de dato Ø

9_

- 19-Bit de dato 13 del teclado (colum-
- 20-Bit de dato 12 del teclado (columna)

- 21-Bit de dato 1
- 22-Bit de dato 2
- 23-Bit de dato 11 del teclado (colum-
- 24-Bit de dato 10 del teclado (columna)
- 25-Bit de dato 3
- 26-Bit de dato 9 de teclado (columna)
- 27-Bit de dato 4
- 28-Entrada/salida K7 y Buzzer
- 29-Bit de dato 5
- 30-Bit de dato 6
- 31-Bit de dato 7
- 32-Reloi
- 33-Petición de entradas/salidas
- 34-Selección del circuito de memorias muertas
- 35-Strobe de dirección de línea de las RAM dinámicas
- 36-Bit de dirección 14
- 37-Bit de dirección 15
- 38-Petición de acceso a memoria
- 39-Cristal de cuarzo.
- 40-Tensión Ø volt

PATILLAJE DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Memoria muerta

No conectado		NC	-	1		28	+5v.	Tensión 5 v. regulados
Bit de dirección	12	A12	-	2		27	■ MREQ	Pet. de acceso a memoria
Bit de dirección	7	A7		3		26	◆ A13	Bit de dirección 13
Bit de dirección	6	A6	-	4		25	A8	Bit de dirección 8
Bit de dirección	5	A5		5		24	A9	Bit de dirección 9
Bit de dirección	4	A4	-	6	ROM	23	- A11	Bit de dirección 11
Bit de dirección	3	A3		7	16kb	22	RD	Control de lect. en mem.
Bit de dirección	2	A2		8		21	→ A10	Bit de dirección 10
Bit de dirección	1	A1		9	IC.5	20	ROMCS	Selec. del circuito ROM
Bit de dirección	Ø	AØ		10		19	→ D7	Bit de dato 7
Bit de dato	Ø	DØ	-	11		18	→ D6	Bit de dato 6
Bit de dato	1	D1	-	12		17	D5	Bit de dato 5
Bit de dato	2	D2	-	13		16	→ D4	Bit de dato 4
Tensión Ø volt		Øv.		14		15	→ D3	Bit de dato 3

Memoria viva 16 kb

Tensión 5 v. reg. Salida de dato Control de escritura Strobe direc. línea Bit de dirección 2 Bit de dirección 6 Bit de dirección Ø	Din WR RAS A2 A6 A0	1 2 3 4116 4 RAM 5 16kb 6 × 1 7	13 A3 12 A4 11 A1 10 A5	Tensión Ø volt Strobe de direcc. col. Entrada de dato Bit de dirección 3 Bit de dirección 4 Bit de dirección 1 Bit de dirección 5
Tensión 12 v. reg.	+12v	8	9 +5v	Tensión 5 v. regulados

IC7 a IC14

						IC13	
D1	D2	DØ	D3	D4	D5	D6	D7

Repartición de los bits de datos

PATILLAJE DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Memoria viva 32 kb

Tensión -5 v. regul.	-5v	1 1	6 Øv	Tensión Ø volt
Salida de dato	Din	2 1	5 CAS	Strobe de direcc. columna
Control de escritura	WR	3 4132 1	4 Dout	Entrada de dato
Strobe de dir. línea	RAS	4 RAM 1	3 A3	Bit de dirección 3
Bit de dirección 2	A2	5 32kb 1	2 A4	Bit de dirección 4
Bit de dirección 6	A6 —	6 × 1 1	1 A1	Bit de dirección 1
Bit de dirección Ø	AØ	7 1	0 A5	Bit de dirección 5
Tensión +12 v. reg.	+12v ——	8	9 +5v	Tensión +5 v. regulados
_				

IC3 a IC10

ł		IC4			l .			1
	D2	D6	D2	DØ	D5	D2	D4	D3

Repartición de los bits de datos

DIRECCIONES

MAPA DE MEMORIA

P.RAMT		
RAM-TOP	Gráficas usuario	
STKEND	Pila de GO SUB	
STKBOT	Pila del calculador	
WORKSP	Espacio de trabajo temporal	
E – LINE	Línea en curso de edición	
VARS	Variables Basic	
PROG	Programa Basic	RAM 16 o 48 kb
CHANS	Informaciones sobre los diferentes canales	
23734	Reservado a las microdrives	
23552	Variables sistema	
23296	Tampón impresora	
22528	Atributos de vídeo	
16384	Fichero pantalla	
	BASIC	ROM
ø	DAGE	16 kb

Estos espacios de memoria son puntos de entrada que pueden ser utilizados por sus programas en lenguaje máquina.

Rutina RST

- Inicialización. Es la primera instrucción ejecutada por el microprocesador tras un Reset. La rutina llama a continuación al programa en 11CB para inicializar la memoria, la pantalla y las diferentes variables.
- Rutina de error. El octeto que sigue a RST08 da el tipo de error. El programa retorna automáticamente al Basic.
- Rutina de presentación de un carácter. Este último debe colocarse en el acumulador antes de RST10.
- Sitúa en el acumulador el próximo carácter a interpretar por el Basic (apuntado por la variable sistema CH-ADD) y verificado si se puede presentar en pantalla.
- 20 Idéntico a RST18, pero para el carácter siguiente (variable sistema CH-ADD + 1).
- **28** Rutina de cálculo en coma flotante. Esta rutina llama a la situada en 335B.
- 30 Reserva el espacio para las variables. El registro BC debe contener el número de octetos que se quiere recuperar de este modo.
- Rutina de interrupción enmascarable. Esta rutina genera una línea en la pantalla por cada interrupción.
- 0053 Rutina de interpretación de los errores.
- 0066 Rutina de las interrupciones no-enmascarables.
- 0074 Incrementa el puntero CH-ADD.
- **007D** Testea si el valor contenido en el registro A se puede presentar (rutina llamada por RST0018).
- **0095** Tabla de las instrucciones. El séptimo bit del último carácter de cada instrucción es puesto a uno.

Tabla de las teclas del teclado

- 0205 Tabla de las teclas en modo L.
- 022C Tabla de las funciones con "CAPS SHIFT" (READ, BIN, etc...).
- **0246** Tabla de las funciones con "CAPS SHIFT" + "SYMBOL SHIFT" (tercer nivel).
- **0260** Tabla de los códigos de control (DELETE, EDIT, etc...).

026A Tabla de las funciones con "SYMBOL SHIFT" (STOP,*, etc...).

0284 Tabla de las funciones con "CAPS SHIFT" + "SYMBOL SHIFT" (nivel superior).

Rutinas teclado

028E Rutina de exploración del teclado.

02BF Rutina teclado llamada cada 20 ms por la interrupción enmascarable.

0310 Rutina de repetición de una tecla cuando el retardo dado por las variables REPDEL y REPPER se ha sobrepasado.

031E Rutina de test de la tecla. Se repite normalmente si no se pulsa ninguna tecla, o solamente SHIFT. Si no, el registro HL apunta la tabla de las teclas del teclado.

0333 Rutina de decodificación. El registro E debe contener el código de la tabla de base, el registro D el valor de FLAGS, el registro C, el modo, y el registro B, el modo shift. La rutina coloca entonces en el registro A el código final.

Rutinas BUZZER

03B5 Rutina de ejecución de un bip sonoro. El par de registros DE debe contener los valores de F y T (frecuencia y tiempo) y HL el del tiempo de base de bucle.

03F8 Rutina del comando BEEP.

046E Tabla de las frecuencias de los doce semitonos de una octava.

Dirección	Frecuencia Hz	Nota
046E	261.63	D0
0473	277.18	D0£
0478	293.66	RE
047D	311.13	RE£
0482	329.63	MI
0487	349.23	FA
048C	369.99	FA£
0491	392.00	S0L
0496	415.30	S0L£
049B	440.00	LA
04A0	466.16	LA£
04A5	493.88	SI

Rutinas cassette

- **04C2** Rutina de salvado de las informaciones de identificación del fichero (nombre y número de bloques).
- **053F** Rutina de modificación del color del fondo de la pantalla en las instrucciones SAVE y LOAD.
- **0556** Rutina de carga por la instrucción LOAD o VERIFY de las informaciones de identificación de fichero (nombre y número de bloques).
- **05E3** Rutina de test de precarga. El registro B debe contener la constante de tiempo y el registro C, los colores del fondo de la pantalla. La rutina pone la bandera de acarreo a 1 si la sincronización es correcta.
- Rutina de las instrucciones SAVE, LOAD, VERIFY y MERGE. El contenido de la variable T-ADDR permite distinguir las cuatro instrucciones.
- 07CB Rutina de control de la instrucción VERIFY.
- 0802 Rutina de carga de un bloque de las instrucciones LOAD, VERIFY y MERGE.
- 0808 Rutina de control de la instrucción LOAD.
- 0886 Rutina de control de la instrucción MERGE.
- **092C** Rutina de carga de una línea Basic o de una variable por la instrucción MERGE. La bandera de acarreo está a 0 para una variable. La bandera de cero está a 0 para añadir una línea o una variable y a 1 para una sustitución. El par de registros HL apunta el emplazamiento de la nueva entrada o DE el del MERGE.
- 0970 Rutina de control de la instrucción SAVE.
- **09A1** Lista de los mensajes cassettes. El último carácter del mensaje se invierte (se añade 80 hex. a su valor ASCII).

Rutinas pantalla e impresora

- **09F4** Rutina de inicialización. El registro A debe contener el carácter a presentar.
- 0A11 Tabla de los caracteres de control.

Dirección	Offset	Carácter	Dirección	Offset	Carácter
0A11 0A12 0A13 0A14 0A15 0A16 0A17 0A18 0A19	4E 57 10 29 54 53 52 37 50	PRINT EDIT Cursor a la izq. Cursor a la der. Cursor abajo Cursor arriba DELETE ENTER No utilizado		4F 5F 5E 5D 5C 5B 5A 54 53	No utilizado INK ctrl PAPER ctrl FLASH ctrl BRIGHT ctrl INVERSE ctrl OVER ctrl AT ctrl TAB ctrl

- 0A23 Rutina de desplazamiento del cursor hacia la izquierda.
- 0A3D Rutina de desplazamiento del cursor hacia la derecha.
- 0A4F Rutina de retorno de carro.
- 0A5F Rutina de presentación de la coma.
- 0A69 Rutina de presentación del signo de interrogación.
- **0A6D** Rutina de los caracteres de control con operando (INK, PAPER, etcétera).
- 0AD9 Rutina de los caracteres "presentables" (llamada a la rutina 0B24).
- **0ADC** Rutina de modificación de las variables sistema con la nueva posición cursor y la dirección del punto.
- **0B03** Rutina de búsqueda de la posición actual del cursor en las variables sistema.
- **0B24** Rutina de presentación de cualquier carácter.
- **OB7F** Presenta todos los caracteres a partir de su matriz 8×8 .
- OBDB Rutina de búsqueda del atributo. Este último se mezcla con el antiguo valor en función de las variables sistema ATTR-T, MASK-T y P-FLAG.
- OCOA Rutina de presentación de un mensaje. El registro A debe contener la longitud del mensaje y el par de registros DE, la dirección de la tabla.
- OC3B Rutina de presentación de un carácter con salvado de los registros DE, HL y BC.
- **9C41** Sitúa en el registro DE la dirección de comienzo de la tabla a presentar.
- OC55 Rutina de test del scroll. Esta rutina es llamada al utilizar un retorno de carro, una función PRINT AT o al presentar un carácter en una línea completa.

- OCF8 Lista de los caracteres de mensaje "scroll?". El signo de interrogación se invierte (se añaden 80 hex. a su valor ASCII siendo BF hex.).
- **0D4D** Rutina de salvado del color en la variable sistema ATTR-T.
- **0D6B** Rutina de la instrucción CLS. Todos los puntos son puestos a cero y los atributos toman el valor de la variable sistema ATTR-P (atributo permanente).
- **ODAF** Rutina de borrado de la zona de presentación. Esta rutina es llamada por la instrucción CLS, la instrucción RUN y la instrucción LIST.
- **ODD9** Da la dirección del carácter cuyo número de línea y de columna se encuentra en el par de registros BC o el número de columna en el registro C, si se trata de la impresora.
- **ODFE** Rutina del scroll.
- **0E44** Rutina de borrado de líneas. La rutina borra B (registro) líneas a partir de la parte baja de la pantalla.
- **0E88** Sitúa en el par de registros DE la dirección del atributo correspondiente a la dirección apuntada por HL en el fichero de presentación.
- **0E9B** Coloca en el par de registros HL la dirección del fichero de presentación a partir del número de líneas contenidas en el registro B.
- **0EAC** Rutina de la instrucción COPY.
- **OECD** Copia la línea que debe ser impresa en el buffer.
- 0EDF Borra el contenido del buffer de impresora.
- **0EF4** Rutina de copia de una línea a imprimir. El par de registros HL debe contener la dirección de los 33 caracteres y el registro B, el número del punto en esta línea.
- **0F2C** Rutina del editor. Esta rutina se utiliza al entrar una línea Basic o por la instrucción INPUT.
- 0F81 Rutina de adición de un carácter al entrar una línea Basic o un IN-PUT.
- **OFAO** Tabla de las teclas utilizadas en una edición.

Dirección	Offset	Carácter	Dirección	Offset	Carácter
0FA0 0FA1 0FA2 0FA3 0FA4	09 66 6A 50 B5	EDIT Cursor a la izq. Cursor a la der. Cursor abajo Cursor arriba	0FA5 0FA6 0FA7 0FA8	70 7E CF D4	DELETE ENTER SYMBOL SHIFT GRAPHICS

0FA9	Rutina de la tecla EDIT.
0FF3	Rutina de la tecla cursor hacia abajo en una edición.
1007	Rutina de la tecla cursor hacia la izquierda en una edición.
100C	Rutina de la tecla cursor hacia la derecha en una edición.
1015	Rutina de la tecla DELETE en una edición.
101E	Testea dos veces el teclado antes de una edición e ignora los caracteres que hubieran podido ser tecleados.
1024	Rutina de la tecla ENTER en una edición.
1031	El par de registros HL que contiene la dirección del cursor, se decrementa para que el cursor se coloque al principio de la línea.
1059	Rutina de la tecla cursor hacia arriba en una edición.
1076	Rutina de la tecla "SYMBOL" o "GRAPHICS" en una edición.
107F	Rutina de gestión de error en una edición.
1097	Rutina de borrado de la zona pantalla de edición.
10A8	Da el valor de la última tecla pulsada.
111D	Reescribe la línea que se está editando en la parte baja de la pantalla.
1190	Sitúa en el par de registros HL la dirección de comienzo de la zona memoria utilizada por el editor y en DE la dirección de final de esta misma zona.
11A7	Coloca en la pila todos los números en coma flotante de una línea Basic que se está interpretando.
Rutinas g	generales

- 11B7 Rutina de la instrucción NEW.
- 11CB Inicializa el registro I y pone en blanco el borde de la pantalla.
- 11DA Busca el tamaño de la memoria viva y coloca el resultado en RAM-TOP.
- 12A2 Esta rutina controla las ediciones, las ejecuciones en modo directo y da los informes (de 12A2 a 15AE).
- 1391 Lista de los informes (o mensajes de errores).
- 1539 Copyright Sinclair Research Ltd.
- 155D Añade una nueva línea de Basic al programa ya existente en memoria.

15AF	Inicialización del teclado, de la pantalla, del espacio de memoria y de la impresora.
15C6	Tabla de los datos para la inicialización.
15D4	Rutina de control de la línea editada por INPUT.
15E6	Salva los registros y coloca en HL la dirección de comienzo de la zona de edición señalada por CURCHL.
15EF	Rutina de entrada/salida del código contenido en el registro A.
1601	Rutina de apertura de un canal.
1615	Inicialización de las banderas de los diferentes canales (teclado, pantalla, etc) en las variables sistema FLAGS2.
162D	Lista de las rutinas de inicialización de los diferentes canales.
1634	Rutina de inicialización del teclado.
1642	Rutina de inicialización de la pantalla.
164D	Rutina de inicialización de la impresora.
1652	Rutina de inicialización del espacio de memoria.
1664	Modificación del emplazamiento de los punteros. El par de registros BC debe contener el número de octetos pedido y HL la dirección anterior a la posición.
168F	Sitúa en el par de registros DE el número de línea apuntado por HL.
169E	Petición de espacio en memoria (rutina llamada por RST 0030).
16B0	Inicialización de las variables que apuntan la zona de edición.
16DB	Explora la tabla apuntada por el par de registros HL.
16E5	Rutina del CLOSE £.
1701	Cierre de los canales especificados.
1716	Lista de las rutinas de cierre de los diferentes canales.
171E	Coloca en el par de registros BC el dato del canal especificado por el registro A.
1736	Rutina de la instrucción OPEN £.
177A	Tabla de las direcciones de las rutinas de apertura de los canales.
1793	Rutina de las instrucciones CAT, ERASE, FORMAT y MOVE.
1795	Rutina de las instrucciones LIST y LLIST.
17 F 5	Punto de entrada de la instrucción LLIST.
17F9	Punto de entrada de la instrucción LIST.
1855	Rutina de presentación de una línea Basic.

18B6	Rutina de gestión de los números en coma flotante en el interior de
	una línea Basic.

- 18C1 Rutina de presentación de un carácter parpadeante.
- 18E1 Rutina de presentación del cursor.
- 190F Modifica el contenido de las variables sistema S-TOP y E-PPC con el número de la línea siguiente. El par de registros HL debe apuntar una de estas dos variables.
- Rutina de presentación de los caracteres contenidos en una línea Basic.
- Búsqueda de dirección de una línea Basic. El número de esta línea debe ponerse en el par de registros HL. La rutina coloca en HL esta dirección, y en DE la del primer carácter de la línea precedente.
- 1980 Compara un número de línea Basic con una dirección de memoria.
- 1988 Búsqueda de instrucción en una línea Basic.
- 19B8 Búsqueda de la dirección de la próxima línea o de la próxima variable.
- 19DD Coloca en HL el número de octetos comprendidos entre el primer carácter de la línea y el de la línea siguiente.
- 19E5 Desplaza la zona de memoria apuntada por el par de registros DE a la apuntada por HL y cuya longitud se específica en BC.
- 19FB Rutina de lectura del número de línea Basic. Éste se coloca en el par de registros BC. Si se trata de una instrucción en modo directo, BC es entonces igual a cero.
- 1A1B Presenta el informe y el número de línea.

Interpretación de las líneas Basic

Instrucción Dirección rutina
DEF FN 1AF9
CAT 1B14
ORMAT 1B06
MOVE 1B0A
RASE 1B10
OPEN £ 1AFC
CLOSE £ 1B02
MERGE 1AE2
/ERIFY 1AE1
BEEP 1AE3
OF MEDION

Dirección	Offset	Instrucción	Dirección rutina
1A52	95	CIRCLE	1AE7
1A53	98	INK	1AEB
1A54	98	PAPER	1AEC
1A55	98	FLASH	1AED
1A56	98	BRIGHT	1AEE
1A57	98	INVERSE	1AEF
1A58	98	OVER	1AF0
1A59	98	OUT	1AF1
1A5A	7F	LPRINT	1AD9
1A5B	81	LUST	1ADC
1A5C	2E	STOP	1A8A
1A5D	6C	READ	1AC9
1A5E	6E	DATA	1ACC
1A5F	70	RESTORE	1ACF
1A60	48	NFW	1AA8
1A61	94	BORDER	1AF5
1A62	56	CONTINUE	1AB8
1A63	3F	DIM	1AA2
1A64	41	REM	1AA5
1A65	2 B	FOR	1A90
1A66	17	GO TO	1A7D
1A67	1F	GO SUB	1A86
1A68	.37	INPUT	1A9F
1A69	77	LOAD	1AF0
1A6A	44	LIST	1AAE
1A6B	0F	LET	1A7A
1A6C	59	PAUSE	1AC5
1A6D	2 B	NEXT	1A98
1A6E	43	POKE	1AB1
1A6F	2D	PRINT	1A9C
1A70	51	PLOT	1AC1
1A71	3A	RUN	1AAB
1A72	6D	SAVE	1ADF
1A73	42	RANDOMIZE	1AB5
1A74	0D	IF.	1A81
1A75	49	CLS	1ABE
1A76	5C	DRAW	1AD2
1A77	44	CLEAR	1ABB
1A78	15	RETURN	1A8D
1A79	5D	COPY	1AD6

1B17 Tabla de los parámetros de las instrucciones.

1B28 Bucle de interpretación de las instrucciones de una línea Basic hasta el final de esta última.

1B6F	Presenta el mensaje "Nonsense in Basic" si el separador (dos pun-
	tos) no está presente. Presenta solamente el signo de interrogación
	para la edición.

1B76 Retorno tras una interpretación correcta.

1B8A Pone a 1 el bit 7 de la variable sistema FLAGS cuando una línea Basic a interpretar está en la zona de edición.

1B9E Busca la dirección de la próxima línea a interpretar.

1BB2 Rutina de la instrucción REM.

1BB3 Coloca en el par de registros HL el número de la próxima línea Basic a interpretar (variable sistema NXTLIN).

1BBF Coloca en la variable sistema PPC el número de la nueva línea Basic y en el par de registros HL su dirección.

1BD1 Coloca en la variable sistema NXTLIN el número de la próxima "nueva" línea Basic.

1BEE Busca el error de sintaxis de una instrucción y se coloca delante del carácter de la instrucción siguiente.

1BF4 Da un error de sintaxis si el carácter interpretado no es un retorno de carro, la instrucción de la línea siguiente o la instrucción que sigue a los dos puntos.

1C01 Tabla de reagrupamiento de los tipos de instrucción.

1C22 Actualiza las variables sistema DEST y STRLEN (dirección de la variable en curso y su longitud si se trata de una cadena de caracteres).

1C96 Pone el color temporal (variable sistema ATTR-T) en el color permanente (ATTR-P).

Rutinas de las instrucciones

1CEE Rutina de la instrucción STOP.

1CFO Rutina de la instrucción IF.

1D03 Rutina de la instrucción FOR.

1D86 Busca el último DATA, DEF FN o NEXT. El registro E debe contener el código de la instrucción, y el par de registros HL debe señalar el comienzo de la zona de búsqueda.

1DAB Rutina de la instrucción NEXT.

1DDA Esta rutina determina el valor límite del bucle.

1DEC Rutina de la instrucción READ.

1E27 Rutina de la instrucción DATA.

1E42	Rutina de la instrucción RESTORE.
1E4F	Rutina de la instrucción RANDOMIZE.
1E5F	Rutina de la instrucción CONTINUE.
1E67	Rutina de la instrucción GO TO.
1E7A	Rutina de la instrucción OUT.
1E80	Rutina de la instrucción POKE.
1E85	Verifica los dos parámetros de POKE.
1E94	Comprime el último valor de la pila del calculador en el registro A (rutina 1E94) o en el par de registros BC (rutina 1E99).
1EA1	Rutina de la instrucción RUN.
1EAC	Rutina de la instrucción CLEAR.
1EED	Rutina de la instrucción CLEAR.
1F05	Testea si hay suficiente sitio en memoria para las próximas operaciones.
1F1A	Almacena en el par de registros BC el número de octetos libres en memoria.
1F23	Rutina de la instrucción RETURN.
1F3A	Rutina de la instrucción PAUSE.
1F54	Rutina de test de la tecla BREAK. El programa sólo se detiene si las teclas SHIFT y BREAK se pulsan simultáneamente.
1F60	Rutina de la instrucción DEF FN.
1FC9	Rutina de la instrucción LPRINT.
1FCF	Rutina de la instrucción PRINT.
1FF5	Efectúa un retorno de carro.
1FFC	Identificación de las diversas presentaciones (PRINT, LPRINT e IN-PUT).
2045	Pone a 1 la bandera de cero para indicar el final de una impresión.
204E	Gestión de los caracteres de control.
2089	Rutina de la instrucción INPUT.
21D6	Pone la bandera de Z a 1 si el que se utiliza es el teclado.
21E1	Rutina de las instrucciones PAPER, INK e INVERSE.
226C	Rutina de las instrucciones FLASH y BRIGHT.
2294	Rutina de la instrucción BORDER.
	1E4F 1E5F 1E67 1E7A 1E80 1E85 1E94 1EA1 1EAC 1EED 1F05 1F1A 1F23 1F3A 1F54 1F60 1FC9 1FCF 1FF5 1FFC 2045 204E 2089 21D6 21E1 226C

22AA	Rutina de direccionamiento de un punto. El par de registros BC debe
	contener la dirección del punto. La rutina sitúa entonces en HL la
	dirección del punto en la pantalla, y en el registro A su posición en el
	octeto (rutina utilizada por POINT y PLOT).

- 22CB Rutina de la instrucción POINT.
- 22CD Rutina de la instrucción PLOT.
- 2307 Coloca en el par de registros BC dos números en coma flotante (parámetros comprendidos entre 0 y FF para la instrucción DRAW).
- Coloca en el registro A el número en coma flotante de la parte superior de la pila (comprendido entre 0 y FF).
- 2320 Rutina de la instrucción CIRCLE.
- 2382 Rutina de la instrucción DRAW.
- 247D Inicialización de los parámetros de las instrucciones CIRCLE y DRAW.
- 24B7 Traza una línea en la pantalla siguiendo los parámetros dados por DRAW.

Evaluación de una expresión

- **24FB** Rutina de evaluación de una expresión numérica o de una cadena de caracteres. El bit 6 de la variable sistema FLAGS es puesto a 1 si el resultado es numérico.
- Rutina de evaluación de los parámetros X e Y de la función SCREEN\$.

 Da el carácter correspondiente a estas coordenadas empleando la tabla apuntada por la variable sistema CHARS.
- 2580 Rutina de evaluación de los parámetros X e Y de la función ATTR. Da el atributo correspondiente a estas coordenadas.
- 2596 Tabla de las direcciones de evaluación de función.

Dirección	Evaluación de	Dirección rutina
2596	dobles comillas	25B3
2598	corchetes	25E8
259A	decimal	268D
259C	numérico 1 carácter	25AF
259E	función FN	
25A0	función RND	25F8
25A2	PI	2627
25A4	función INKEY\$	2634
25A6	BIN	268D
25A8	SCREEN\$	2668
25AA	ATTR	2672

25AF Evaluación de un numérico con un solo carácter. Se utiliza solamente RST 0020.

25B3 Búsqueda de la posición de las comillas de una cadena de caracteres.

26C9 Búsqueda del valor de una variable cuando ésta ha sido identificada.

2795 Tabla de las operaciones.

Dirección	Operación	Código	Código operación	
2795	+	2B	CF	
2797		2D	C3	
2799	*	2A	C4	
279B	1	2F	C5	
279D	^	5E	C6	
279F	=	3D	CE	
27A1	>	3E	CC	
27A3	< =	3C	CD	
27A5	< =	C7	C9	
27A7	> =	C8	CA	
. 27A9	<>	C9	CB	
27AB	OR	C5	C7	
27AD	AND	C6	C8	
27AF	Código de final	00		

27B0 Tabla de las prioridades

Dirección	Operación	Código
27B0	_	06
27B1	*	08
27B2	/	08
27B3	^	0A
27B4	OR	02
27B5 ·	AND	03
27B6	< =	05
27B7	>=	05
27B8	<>	05
2789	>	05
27BA	<	05
27BB	=	05
27BC	+	06

27BD Rutina de evaluación de una función usuario FN.

- 28B2 Busca las variables o los argumentos de una función usuario declarada por DEF FN. La variable sistema DEFADD da la dirección del primer carácter de la variable buscada.
- 2951 Utilizada por la rutina precedente para buscar los argumentos del DEF FN antes de hacerlo en la zona memoria de las variables.
- Busca los parámetros de una cadena de caracteres, en la que sitúa, en el par de registros HL, la dirección de comienzo de los elementos de una tabla (utilizada por la instrucción DIM).
- 2A52 Rutina de descomposición de una cadena de caracteres. Los parámetros de esta última deben colocarse en la parte alta de la pila del calculador y en los registros A, B, C, D y E.
- **2AB6** Sitúa el contenido de los registros A, B, C, D y E en la pila del calculador.
- 2ACC Sitúa en el par de registros BC el resultado de la última expresión en forma de un entero. Si hay desbordamiento, la bandera de acarreo es puesta a 1 y el registro A contiene entonces FF.
- 2AEE Sitúa en el par de registros DE el contenido de la direcçión de DE + 2.
- 2AF4 Sitúa en el par de registros HL el resultado de la operación HL*DE.
- 2AFF Rutina de la instrucción LET.
- 2BA6 Transfiere un valor numérico de la pila del calculador o una cadena de la zona de trabajo a la zona de memoria de las variables Basic.
- 2BAF Continuación de la rutina de la instrucción LET.
- 2BC6 Transfiere los parámetros de una nueva cadena de caracteres, habiendo reservado previamente el sitio de memoria para ésta.
- 2B1F Sitúa en los registros A, B, C, D y E, el último número en coma flotante de la pila del calculador.
- 2C02 Rutina de la instrucción DIM.
- 2C88 Pone a 1 la bandera de acarreo si el registro A contiene una letra o una cifra.
- **2C8D** Pone a 1 la bandera de acarreo si el registro A contiene una letra del alfabeto.
- 2C9B Convierte un número decimal de una línea Basic en un número en coma flotante utilizable por el calculador. El resultado se coloca en la parte alta de la pila del calculador.

- **2D1B** Pone a 1 la bandera de acarreo si el registro A contiene un numérico.
- 2D22 Salva el número en coma flotante en el último valor de la pila del calculador si el registro A contiene un numérico.
- 2D28 Da el formato coma flotante al valor absoluto del contenido del registro A.
- 2D2B Da el formato coma flotante al valor absoluto del contenido del par de registros BC.
- 2D3B Convierte un número entero de una línea Basic (o un número de línea) al formato coma flotante. El resultado se coloca en el último valor de la pila del calculador.

Rutinas aritméticas

- 2D4F Convierte un número en forma exponencial al formato coma flotante. El número debe colocarse en la parte alta de la pila del calculador y el exponente, en el registro A. El resultado se almacena en el último valor de la pila del calculador.
- 2D7F Coloca en el par de registros DE el número entero (comprendido entre -65535 y +65535), apuntado por el par de registros HL (generalmente la parte alta de la pila del calculador).
- **2D8E** Almacena el número entero contenido en el par de registros DE en la dirección apuntada por el par de registros HL.
- 2DA2 Comprime el número en coma flotante del último valor de la pila del calculador en el par de registros BC. Si el resultado es demasiado grande (superior a 65535), la bandera de acarreo es puesta a 1. El octeto de menor peso del resultado se copia en el registro A.
- 2DC1 Calcula el número de dígitos para la impresión de un número en coma flotante en pantalla. El registro A tiene que contener el exponente.
- 2DD5 Comprende el número en coma flotante de la pila del calculador en el registro A, si es posible. La bandera de acarreo se pone a 1 si el resultado es demasiado grande.
- 2DE3 Presenta en la pantalla el último número en coma flotante de la pila de 1 calculador. Esta rutina es utilizada por las funciones PRINT y STR\$.
- **2F8B** Efectúa la operación CA = (10 * A) + C.

- **2F9B** Prepara a las rutinas de adición, multiplicación y división efectuando un complemento a 2 para los números negativos. El exponente se coloca en el registro A y el primer octeto es 0 para los números positivos y FF para los negativos.
- 2FBA Coloca los dos últimos números en coma flotante de la pila del calculador en los registos y los registros primarios para la adición, la multiplicación y la división. El par de registros HL debe apuntar el primer octeto del primer número y DE el del segundo.
- **300F** Rutina de sustracción. Esta rutina modifica el signo del número a sustraer y llama a continuación a la rutina de adición.
- 3014 Rutina de adición.
- 30A9 Efectúa la operación HL*DE y sitúa el resultado en el par de registros HL.
- 30C0 Prepara los números en coma flotante para la multiplicación y la división poniendo la bandera de acarreo a 1 si el número es nulo, y el signo del resultado en el registro A.
- 30CA Rutina de multiplicación.
- 31AF Rutina de división.
- 3214 Aproxima un número por tendencia a 0 (5,2 da 5 y -5,2 da -5).
- 3293 Salva en la pila dos números en coma flotante para la adición, la multiplicación y la división.
- 3297 Salva en la pila un número en coma flotante para las funciones ARC-TAN, EXP y LN.

Rutinas del calculador en coma flotante

3C25 Tabla de las constantes utilizadas por el calculador en el formato coma flotante.

Dirección	Valores
32C5 32C8	0
32CC 32CE	1/2 1/2 de PI
32D3	10

Tabla de las direcciones de las funciones que utilizan rutinas en coma flotante. Estas rutinas son llamadas por la función RST0028 o la rutina en 2734. El número que sigue a RST0028, en el programa, da el tipo de operación a efectuar. Una lista de operaciones debe terminarse siempre por el código 38 (fin de los cálculos).

	Operación	Código según	Dirección			
	Орегасіон	RST28	rutina			
32D7	Salto si exacto	00	368F			
32D9	Cambia los operandos	01	343C			
32DB	Supresión	02	33A1			
32DD	Sustracción	03	300F			
32DF	Multiplicación	04	30CA			
32E1	División	05	31AF			
32E3	Potencia	06	3851			
32E5	Or	07	351B			
32E7	AND	08	3524			
32E9	Comparaciones	09	353B			
32EB	Comparaciones	0Ã	353B			
32ED	Comparaciones	OB	353B			
32EF	Comparaciones	0C	353B			
32F1	Comparaciones	0D	353B			
32F3	Comparaciones	0E	353B			
32F5	Adición	0F	3014			
32F7	AND entre cadena y numérico	10	352D			
32F9	Comparaciones	11	353B			
32FB	Comparaciones	12	353B			
32FD	Comparaciones	13	353B			
32FF	Comparaciones	14	353B			
3301	Comparaciones	15	353B			
3303	Comparaciones	16	353B			
3305	Encadenamiento de cadenas	17	359C			
3307	VAL\$	18	35DE			
3309	USR " "	19	34BC			
330B	Lectura	1A	3645			
330D	Negación	1B	346E			
330F	CODE	1C	3669			
3311	VAL	1D	35DE			
3313	LEN	1E	3674			
3315	SIN	1F	37B5			
3317	COS	20	37AA			
3319	TAN	21	37DA			
331B	ASN	22	3833			
331D	ACS	23	3843			
331F	ATN	24	37E2			
3321	LN	25	3713			
3323	EXP	26	36C4			
3325	INT	27	36A F			

Operación	Código según RST28	Dirección rutina
SQR	28	384A
SGN	29	3492
ABS	2A	346A
PEEK	2B	34AC
IN	2C	34A5
USR ()	2D	34B3
STR\$	2E	361F
CHR\$	2F	35C9
NOT	30	3501
Duplica un número	31	33C0
Módulo	32	36A0
Salto	33	3686
Almacena datos	34	33C6
Decrementa y salta si no 0	35	367A
< 0	36	3506
> 0	37	34F9
Final de los cálculos	38	369B
Da el argumento	39	3783
Aproxima un número	3A	3214
Operación simple	3B	33A2
Conversión exponencial	3C	2D4F
Salva un número en coma flotante	3D	3297
Generador de series	3E	3449
Salva una constante	3F	341B
Salva en la memoria	40	342D
Carga en la memoria	41	340F

- 335B Rutina de cálculo de los números en coma flotante.
- Rutina de supresión de un operando en coma flotante de la pila del calculador.
- 33A2 Utilizado por 2757 para las operaciones simples.
- 33A9 Testa si faltan al menos 5 octetos libres en la pila del calculador para almacenar un número en coma flotante.
- Almacena en el par de registros DE la variable sistema STKEND, pone el número en coma flotante en la pila del calculador y después reemplaza a STKEND el contenido de DE.
- 33C0 Desplaza un número en coma flotante a la parte alta de la pila del calculador.
- Rutina de búsqueda de una constante (ver tabla 32C5). El par de registros HL debe contener la dirección de comienzo de la tabla, y el registro A, el número de la constante. La rutina coloca entonces, en el par de registros HL, la dirección de la constante.

3406	Rutina de búsqueda de la dirección de un número en coma flotante. El resultado se coloca en el par de registros HL.
340F	Rutina de desplazamiento de un número en coma flotante de la zona memoria del calculador a la pila del mismo (nuevo valor).
341B	Busca una constante y la salva en el último valor de la pila del calculador.
342D	Rutina idéntica a 340F, pero el origen y el destino están invertidos.
343C	Cambia los valores de los dos últimos números en coma flotante de la pila del calculador.
3449	Generador de series (polinomios de Chebyshev) utilizados por las funciones SIN, ATN, LN, EXP y las funciones que resultan de ellas (COS, TAN, ASN, ↑ y SQR).
346A	Pone a 0 el bit de signo del último número en coma flotante de la pila del calculador (valor absoluto).
346E	Cambia el bit de signo del último número en coma flotante de la pila del calculador (negación).
3492	Rutina de la función SGN.
34A5	Rutina de la función IN.
34AC	Rutina de la función PEEK.
34B3	Rutina de la función USR seguida de un número.
34BC	Rutina de la función USR seguida de una cadena de caracteres.
34E9	Testea si un número en coma flotante es nulo. Si es éste el caso, la rutina pone a 1 la bandera de acarreo.
34F9	Rutina de la operación "> 0".
3501	Rutina de la función NOT.
3506	Rutina de la función "< 0".
350B	Pone a 0 el último valor de la pila del calculador, si la bandera de acarreo está a 0, y a 1 si está a 1.
351B	Rutina de la operación OR.
3524	Rutina de la operación AND entre dos números.
352D	Rutina de la operación AND entre una cadena de caracteres y un número.
353B	Rutina de las operaciones de comparación.
359C	Rutina de encadenamiento de las cadenas de caracteres.

35BF	En el par de registros HL, la dirección del primer octeto del último valor de la pila del calculador (variable sistema STKEND-5) y en DE el de STKEND.
35C9	Rutina de la función CHR\$.
35DE	Rutina de las funciones VAL Y VAL\$.
361F	Rutina de la función STR\$.
3645	Rutina de la función INKEY\$.
3669	Rutina de la función CODE.
3674	Rutina de la función LEN.
367A	Efectúa la función máquina DJNZ, pero con la variable sistema BERG (rutina utilizada por el generador de serie).
3686	Efectúa un salto incondicional (rutina utilizada por 367A y 368F).
368F	Efectúa un salto condicional, si el último valor de la pila del calculador (o el apuntado por el par de registros DE) es diferente de cero.
369B	Fin de la lista de cálculos efectuada por RST0028. Esta última ha encontrado un código 38.
36A0	Rutina de cálculo de un módulo para los números aleatorios.
36AF	Rutina de la función INT.
36C4	Rutina de la función EXP.
3713	Rutina de la función LN.
3783	Reduce el argumento de SIN o COS antes de los cálculos.
37AA	Rutina de la función COS.
37B5	Rutina de la función SIN.
37DA	Rutina de la función TAN.
37E2	Rutina de la función ATN.
3833	Rutina de la función ASN.
3843	Rutina de la función ACS.
384A	Rutina de la función SQR.
3851	Rutina de la función ^.
3D00	Tabla de representación gráfica de los caracteres del espacio (20) en el copyright (7F). Esta tabla va de 3D00 a 3FFF.

Estas variables son utilizadas continuamente por el Basic. Pueden ser modificadas por sus programas en lenguaje máquina o en Basic, no obstante con ciertas reservas:

0 : puede ser modificada por sus programas en Basic o L.M.
N : no puede ser modificada (¡"fija" su Spectrum!).
NADA : el Spectrum cambia inmediatamente este valor.

Dirección Hex	Dirección Dec.	Número de o	Modification	Nombre de la variable	Definición
5C00	23552	8	Z	KSTATE	Contiene los diferentes estados del teclado. Esta variable es utilizada por la rutina de gestión del teclado (02BF) y la de la instrucción NEW (1187).
5C08	23560	1		LAST–K	Código de la última tecla pulsada. Esta variable es actualizada por la rutina de gestión del teclado (02BF).
5C09	23561	1	0	REPDEL	Duración máxima durante la cual una te- cla puede ser pulsada sin que haya repe- tición (en torno a 0./segundo). Esta va- riable es utilizada por la rutina de ges- tión del teclado (02BF) y la de la instruc- ción NEW (11B7).
5C0A	23562	1	0	REPPER	Demora entre las repeticiones cuando una tecla se mantiene pulsada (en torno a 0,1 segundo). Esta variable es utilizada por la rutina de repetición de una tecla (0310).
5C0B	23563	2		DEFADD	Dirección de los argumentos de una función de usuario. Esta variable es utili- zada por la rutina de la instrucción FN (27BD).
5C0D	23565	1		K-DATA	Almacena el segundo octeto de control de los colores introducidos por el tecla- do. Esta variable es utilizada por la rutina de la última tecla pulsada (10A8).
5C0E	23566	2		TVDATA	Almacena el color utilizado por la instrucción AT y TAB. Esta variable es utilizada por la rutina de los caracteres de control con operando (0A60).

Dirección Hocción	Dirección Dec. ión	Número de oca	Modif	Nombre de la Variable	Definición
5C10	23568	38	Z	STRMS	Dirección de los canales.
5C36	23606	2	0	CHARS	Dirección (-255) de las definiciones gráficas de cada carácter del espacio en el símbolo copyright. Esta variable es actualizada por la instrucción NEW (11B7) y contiene por tanto 3C00. Puede usted modificarla para señalar la memoria viva y volver a dibujar todo el juego de caracteres.
5C38	23608	1	0	RASP	Duración de la señal sonora (actualizada por la rutina de la instrucción NEW en 11B7).
5C39	23609	1	0	PIP	Amplitud del "clic" en la actuación so- bre una tecla del teclado (actualizada por la rutina de la instrucción NEW en 11B7).
5C3A	23610	1	0	err-nr	Código del error encontrado. Este valor corresponde a 1 menos el código de error. Si no hay error, se encuentra en esta variable 255d o FF hex (PRINT PEEK (23610) da siempre 255). Esta variable es utilizada por la rutina de gestión de error (0053) y la de la instrucción INPUT (2089).
5C3B	23611	1	Z	FLAGS	Esta variable contiene las diferentes ban- deras utilizadas por las rutinas en 02BF, 0A23, 0A4F, 0A6D, 0ADC, 0C55, 11B7, 1795, 1F3A, 1F60, 2089, 2AEE y 35DE.
5C3C	23612	1	Z	TV-FLAGS	Bandera de control de la pantalla. Esta variable es modificada por las rutinas de control de SAVE (0970), de salvado del número de línea y de columna (0ADC), de test del Scroll (0C55), de salvado del color (0D4D), de borrado de una línea de pantalla (0E44), de la instrucción NEW (11B7), de las instrucciones LIST y LLIST (1795) y de la instrucción INPUT (2089).

Dirección He.ción	Dirección Dec.ción	Número	Modelos	Nombre Ge 13	Definición
5C3D	23613	2	Z	ERR-SP	Dirección de la pila de máquina utilizada en caso de error. Esta variable es utiliza- da por las rutinas del editor (OF2C), de la instrucción NEW (11B7), de la instruc- ción CLEAR (1EAC), de la instrucción GO SUB (1EED), de la instrucción RETURN (1F23) y la instrucción INPUT (2089).
5C3F	23615	2		LIST-SP	Puntero de la dirección de retorno tras una lista automática. Esta variable es uti- lizada por la rutina de test del Scroll (0C55) y de las instrucciones LIST y LLIST (1795).
5C41	23617	1		MODE	Tipo de cursor en la pantalla (E, C, K, L o G). Esta variable es utilizada por las ruti- nas de gestión de teclado (02BF), del editor (0F2C), de adición de un carácter en una edición (0F81) y de presentación del cursor (18E1).
5C42	23618	2	0	NEWPPC	Número de la línea donde debe efectuarse el salto. Es posible modificar NEWPPC y NSPPC para forzar un salto a una línea dada. Esta variable es utilizada por las rutinas de control de LOAD (0808), de la instrucción FOR (1D03) y de la instrucción GO TO (1E67).
5C44	23620	1	0	NSPPC	Número de instrucción en una línea donde debe efectuarse un salto (las instrucciones en una línea se diferencian por el separador ":"). Esta variable es utilizada por las rutinas de control de LOAD (0808), de la instrucción FOR (1D03) y de la instrucción GO TO (1E67). Para su empleo, véase NEWPPC.

Definición								
5C45	23621	2	0	PPC	Número de la línea que se está ejecutan- do. Esta variable es utilizada por la rutina de la instrucción FOR (1D03) y la de la instrucción GO SUB (1EED).			
5C47	23623	1	0	SUBPPC	Número de la instrucción en la línea que se está ejecutando. Esta variable es utili- zada por la rutina de la instrucción FOR (1D03) y la de la instrucción GO SUB (1EED).			
5C48	23624	1	0	BORDCR	Color (multiplicado por 8) del borde y de la parte inferior de la pantalla. Esta variable es utilizada por las rutinas de modificación de los colores en SAVE y LOAD (053F), de salvado de los colores (0D4D) y de borrado de una línea de pantalla (0E44).			
5C49	23623	2	0	E-PPC	Número de la línea apuntada por el cursor. Esta variable es utilizada por la rutina de gestión de la tecla EDIT (0FA9) y la de la instrucción LIST y LLIST (1795).			
5C4B	23627	2	Z	VARS	Puntero de la tabla de las variables utilizadas por el Basic. Esta variable es utilizada por las rutinas de las instrucciones SAVE y LOAD (0605), de control de LOAD (0808), de control de MERGE (08B6), de la instrucción NEW (11B7) y de la instrucción CLEAR (1EAC).			
5C4D	23629	2		DEST	Dirección de la variable que se está afec- tando. Esta variable es modificada por la rutina de la instrucción LET (2AEE).			
5C4F	23631	2	Z	CHANS	Dirección de los datos de los diferentes canales. Esta variable es actualizada por la rutina de la instrucción NEW (11B7).			

_					
Dirección	Dirección Dección	Numero de octe	Solar	Nombre de la Variah	Definición
5C51	23633	2	Z	CURCHL	Dirección de las informaciones utilizadas para las entradas/salidas. Esta variable es utilizada por las rutinas de gestión de los caracteres de control con operandos (0A6D), de la instrucción CLS (0D6B), de borrado de la pantalla (0DAF), de gestión de la tecla EDIT (0FA9) y de la instrucción STR\$ (361F).
5C53	23635	2	Z	PROG	Dirección del programa Basic. Esta variable es utilizada por las rutinas de las instrucciones SAVE y LOAD (0605), de control de la instrucción MERGE (08B6), de MERGE de una línea o de una variable (092C), de la instrucción NEW (11B7) y de búsqueda de dirección de una línea Basic (196E).
5C55	23637	2	Z	NXTLIN	Dirección de la próxima línea a ejecutar. Esta variable es utilizada por la rutina de la instrucción REM (1BB2) y la de la ins- trucción FOR (1D03).
5C57	23639	2	Z	DATADD	Dirección de final del primer dato (DATA). Esta variable es utilizada por las rutinas de la instrucción NEW (11B7), de la instrucción READ (1DEC) y de la instrucción RESTORE (1E42).
5C59	23641	2	Z	E-LINE	Puntero de la dirección de la zona de trabajo del editor. Esta variable es utilizada por las rutinas de las instrucciones SAVE y LOAD (0605), de control de LOAD (0808), de la instrucción NEW (11B7), de lectura de un número de línea (19FB), de la instrucción LET (2AEE) y de la instrucción DIM (2C02).
5C5B	23643	2	0	K-CUR	Dirección del cursor en la pantalla. Esta variable es utilizada por las rutinas del editor (0F2C), de adición de un carácter en una edición (0F81), de presentación del cursor (18E1), de la instrucción IN- PUT (2089) y de la función STR\$ (361F).

Dirección Hex	Dirección Dección	Número de Genero	Modif	Nombre de 1a variable	Definición
	23645	2	Z	CH-ADD	Dirección del próximo carácter a interpretar. Esta variable es utilizada por las rutinas RST0008, RST0018, de búsqueda del próximo carácter (0074), de lectura de un número de línea (19FB), de la instrucción FOR (1D03), de la instrucción INPUT (2089) y de las funciones VAL y VAL\$ (35DE).
5C5F	23647	2	0	X-PTR	Dirección del carácter que precede al símbolo de error de sintaxis (signo de interrogación) en la entrada de una línea Basic o en la ejecución de la instrucción INPUT. Esta variable es utilizada por las rutinas de control de LOAD (0808), de MERGE de una línea o de una variable (092C), de la instrucción READ (1DEC) y de la instrucción INPUT (2089).
5C61	23649	2	Z	WORKSP	Dirección del espacio de trabajo temporal. Esta variable es utilizada por las rutinas RST0030, de la instrucción NEW (11B7), de reserva de memoria (169E) y de la instrucción INPUT (2089).
5C63	23651	2	Z	STKBOT	Puntero de la dirección de comienzo de la pila del calculador utilizado para los cálculos de los números en coma flotan- te. Esta variable es utilizada por la rutina de la instrucción NEW (11B7), de reserva de memoria (169E) y de la instrucción INPUT (2089).

Dirección	Oliección Dec ción	Numero de oc.	SOJA, N	Nombre de la variati	Definición
5C65	23653	2	Z	STKEND	Puntero de la dirección de final de pila del calculador. Esta variable es utilizada por las rutinas de la instrucción NEW (11B7), de lectura de un número de línea (19FB), de la instrucción CLEAR (1EAC), de test de espacio en memoria (1F05) y de cálculo en coma flotante (335B).
5C67	23655	1		BREG	Salvado del registro B por el calculador en la ejecución de un seudo DJNZ (ver códigos máquina). Esta variable es utili- zada por la rutina de cálculo de los nú- meros en coma flotante (335B) y la de ejecución de un DJNZ (367A).
5C68	23656	2		MEM	Dirección de la pila especial del calcula- dor (generalmente MEMBOT). Esta va- riable es utilizada por la rutina de la ins- trucción FOR (1D03).
5C6A	23658	1	0	FLAGS2	Bandera utilizada por la rutina de deco- dificación del teclado (0333), de borrado de pantalla (0DAF), de borrado del tam- pón de impresora (DEDF), de las instruc- ciones LIST y LLIST (1795), de presenta- ción del cursor (18E1) y de la instrucción INPUT (2089).
5C6B	23659	1	Z	DF-SZ	Número de líneas vacías en la parte inferior de la pantalla (comprendidas las líneas vacías en ella). Esta variable es utilizada por las rutinas de test del Scroll (0C55) de la instrucción CLS (0D6B), de la instrucción NEW (11B7), de las instrucciones LIST y LLIST (1795) y de la instrucción INPUT (2089).
5C6C	23660	2	0	S-TOP	Número de la línea más alta en una línea automática. Esta variable es utilizada por la rutina de las instrucciones LIST y LLIST (1795).

Dirección He.ción	Diección	Numero de Octobro	Modification	Nombre de la variable	Definición
5C6E	23662	2	0	0LDPPC	Número de la línea en la cual la instruc- ción CONTINUE debe reanudar la eje- cución. Esta variable es utilizada por la rutina de la instrucción CONTINUE (15 EF).
5C70	23664	1	0	0SPPC	Número de la instrucción en una línea en la cual debe reanudar la ejecución la instrucción CONTINUE. Esta variable es utilizada por la rutina de la instrucción CONTINUE (15EF).
5C71	23665	1		FLAGX	Bandera utilizada por las rutinas del edi- tor (0F2C), de la tecla EDIT (0FA9), de la instrucción INPUT (2089) y de la instruc- ción LET (2AEE).
5C72	23666	2		STRLEN	Número de caracteres a interpretar. Esta variable es utilizada por la rutina de la instrucción FOR (1D03) y la de la instruc- ción LET (2AEE).
5C74	23668	2		T-ADDR	Dirección de la próxima rúbrica en la ta- bla de sintaxis. Esta variable es utilizada por la rutina de las instrucciones SAVE y LOAD (0605).
5C76	23670	2	0	SEED	Base de la serie de los números aleatorios (función RND). Esta variable es determinada por la instrucción RANDOMIZE (rutina de 1E4F).
5C78	23672	3	0	FRAMES	Contador de tramas del televisor (incrementado cada 20 ms). Esta variable es utilizada por rutina RST0038 y la de la instrucción RANDOMIZE (1E4F).
5C7B	23675	2	0	UDG	Dirección del primer carácter gráfico. Esta variable es actualizada por la ins- trucción NEW (11B7).
	23677	1	0	C00RDS	Coordenadas X del último punteo presentado. Esta variable es utilizada por las rutinas de borrado de la pantalla (0DAF), de la instrucción PLOT (22DC), de la instrucción CIRCLE (2320) y de la instrucción DRAW (2382).

Dirección He.	Dirección Dec ción	Número	Modif	Nombre de la Variable	Definición
5C7E	23678	1	0		Coordenada Y del último punto presentado.
5C7F	23679	1	0	P–POSN	Posición de la cabeza de impresión de la impresora; es decir, uno de los 33 caracteres del tampón. Esta variable es utilizada por la rutina de salvado línea/columna (0ADC).
5C80	23680	1	0	PR-CC	Puntero del próximo carácter a imprimir en el tampón BRBUFF. Esta variable es utilizada por la rutina de salvado línea/ columna (0ADC) y la del borrado del tampón de impresora (0EDF).
5C81	23681	1	0		Inutilizada por el Basic del Spectrum. Puede usted utilizar este octeto para sus programas en lenguaje máquina.
5C82	23682	2	0	ECHO-E	Número de la última columna utilizada por una entrada (en la última línea de la pantalla). Esta variable es utilizada por la rutina de salvado línea/columna (0ADC) y la de la instrucción INPUT (2089).
5C84	23684	2	0	DF-CC	Dirección de la próxima posición de es- critura por la instrucción PRINT. Esta va- riable es utilizada por la rutina de salva- do línea/columna (0ADC).
5C86	23686	2	0	DFCCL	Idéntica a DF-CC, pero para la parte inferior de la pantalla.
5C88	23688	1	Z	S–POSN	Número de la columna de la próxima instrucción PRINT. Esta variable es utili- zada por la rutina de la instrucción IN- PUT (2089).
5C89	23689	1	Z	, ,	Número de la línea de la próxima instrucción PRINT.

Dirección Hección	Dirección Dección	Numero de occ	Modis	Nombre de la Variable	Definición
5C8A	23690	2	Z	SPOSNL	Idéntica a S-POSN, pero para la parte inferior de la pantalla.
5C8C	23692	1)	0	SCR-CT	Contador del número de líneas a imprimir en la pantalla antes de la aparición del mensaje "Scroll?". Esta variable es utilizada por las rutinas de test del Scroll (0C55), de borrado de pantalla (0DAF) y de la instrucción INPUT (2089).
5C8D	23693	1	0	ATTR-P	Número del color permanente. Esta variable es utilizada por las rutinas de salvado de color (0DAD), de la instrucción CLS (0D6B), de borrado de línea (0E44) y de la instrucción NEW (11B7).
5C8E	23694	1.	0	MASK-P	Utilizada para los colores transparentes. Los bits a 1 especifican que los bits del atributo correspondiente no provienen de la variable sistema ATTR-P, sino que están ya colocados en la pantalla.
5C8F	23695	1		ATTR-T	Número del color temporal (en el interior de una instrucción PRINT por ejemplo). Esta variable es utilizada por las rutinas de actualización del octeto de atributo (0BDB), de test del Scroll (0C55), de salvado del color (0D4D), de la instrucción NEW (11B7) y de gestión de los caracteres parpadeantes (18C1).
5C90	23696	1		MASK-T	Idéntica a MASK-P, pero para los valores temporales.
5C91	23697	1	0	P-FLAG	Bandera utilizada por las rutinas de gestión del cursor a la derecha (0A3D), de actualización del octeto de atributo (0BDB), de test del Scroll (0C55), de gestión de los caracteres parpadeantes (18C1) y de la instrucción PLOT (22DC).

Dirección Hey	Dirección Dec.ión	Número	Modif	Nombre de la Variable	Definición
5C92	23698	30		МЕМВОТ	Zona de trabajo para los números utili- zados por el calculador y que no puede situar en su pila.
5CB0	23728	2	0	IMM	Inutilizado por el Basic del Spectrum. Puede usted utilizar estos dos octetos para sus programas en lenguaje máqui- na.
5CB2	23730	2	0	RAMTOP	Dirección del último octeto utilizado por el Basic. Esta variable puede ser utilizada para reservar sitio en memoria para sus programas en lenguaje máquina por la instrucción CLEAR seguida del nuevo valor de RAMTOP. Esta variable es modificada por la rutina de la instrucción NEW (11B7) y la de la instrucción CLEAR (1EAC).
5CB4	23732	2	0	P-RAMT	Dirección del último octeto de la memo- ria viva (32767 para la versión 16 Kb y 65535 para la versión 18 Kb). Esta variable es modificada por la rutina de la instruc- ción NEW (11B7) y la de la instrucción CLEAR (1EAC).

TRUCOS Y ASTUCIAS

ENCADENAMIENTO DE PROGRAMA

Utilizando la instrucción SAVE LINE, es posible encadenar varios programas (descomposición de un programa en varias partes si no cabe completo en memoria). Basta con salvar todos los fragmentos de programa por SAVE "PROGRAMA" LINE y añadir instrucciones LOAD "PROGRAMA SIGUIENTE", para cargar y ejecutar automáticamente la continuación. Ejemplo:

Programa 1

10 REM COMIENZO 20 PRINT "EJECUCIÓN PRIMERA PARTE" 30 ...

1000 LOAD "PROGRAMA 2"

Programa 2

10 REM COMIENZO 20 PRINT "EJECUCIÓN SEGUNDA PARTE" 30 ...

1000 LOAD "PROGRAMA 3" ... ETC. ...

SALVADO RÁPIDO

Al salvar las líneas del programa la instrucción SAVE, así como las variables Basic, puede ser interesante pulsar directamente en el teclado la instrucción CLEAR antes de efectuar el salvado. CLEAR, al borrar las variables y las tablas, permite ahorrar hasta el 50% del tiempo de salvado (sobre todo si existen instrucciones como DIM A (100,100) en su programa).

INSTRUCCIÓN VAL

Se puede utilizar la función VAL de una cadena de caracteres que contenga una expresión compleja o utilice variables Basic. Se pueden constituir de

este modo funciones matemáticas introducidas con un INPUT para ejecutarlas con variables que ya están en el programa. Para obtener los valores de 1 a 10 de la función Ax + B, hay que escribir el programa siguiente:

```
10 LET A = 10
20 LET B = 5
30 FOR X = 1 TO 10
40 PRINT A*X + B
50 NEXT X
```

Pero si quiere usted cambiar de función, hay que modificar la línea 40. Con la instrucción VAL, se puede escribir lo siguiente:

```
10 INPUT A
20 INPUT B
30 INPUT FONC$
40 FOR X = 1 TO 10
50 PRINT VAL FONC$
60 NEXT X
```

LENGUAJE MÁQUINA EN UNA INSTRUCCIÓN REM

Es la solución más simple para los programas en L.M. de tamaño pequeño. La primera dirección de la rutina será 23760, ya que la memoria viva utilizada por el Basic empieza en 23755, y el Basic toma dos octetos para el número de línea, dos octetos para su longitud y un octeto para la instrucción REM. Debe usted poner tras la instrucción REM tantos caracteres como comprenda su subprograma en lenguaje máquina. Ejemplo:

```
10 REM 0123456789
20 LET A = PEEK 23635 + 256*PEEK 23636 +5
30 POKE A,201
40 LET L = USR A
```

(este ejemplo únicamente efectúa una instrucción máquina RET).

Observación: La instrucción REM siempre debe ser la primera línea del programa para que no sea desplazada por el Basic.

LENGUAJE MÁQUINA EN LA PARTE ALTA DE MEMORIA

Basta para ello con modificar la variable sistema RAMTOP. Si necesita usted 200 octetos, debe teclear directamente en el teclado:

```
CLEAR (PEEK 23730 + 256*PEEK 23731) - 200
```

Observación: El subprograma en lenguaje máquina establecido de este modo, no es salvado por la instrucción SAVE, sino por SAVE "PGM LM" CODE dirección, longitud.

RELOJ DE TIEMPO REAL

La variable sistema FRAMES cuenta el número de tramas presentadas en la pantalla. Esta variable es incrementada entonces 50 veces por segundo (20 ms) y puede servir de contador para un reloj (precisión del sector):

```
10 CLS
 20 \text{ LET T} = 0
 30 INPUT "H, M, S ?": H, M, S
 40 POKE 23672,0
 50 POKE 23673.0
 60 POKE 23674,0
 70 LET C = PEEK 23672 + 256*PEEK 23673 + 65536*PEEK 23674
 80 IF T + 50 > C THEN GO TO 70
 90 \text{ LET T} = T + 50
100 \text{ LET S} = S + 1
110 IF S < 60 THEN GO TO 170
120 \text{ LET S} = 0 : \text{LET M} = \text{M} + 1
130 IF M < 60 THEN GO TO 170
140 \text{ LET M} = 0: \text{LET H} = \text{H} + 1
150 JF H < 24 THEN GO TO 170
160 \text{ LET H} = 0
170 PRINT AT 10,10;H;":";M;":";S;" "
180 GO TO 70
```

NÚMERO DE OCTETOS LIBRES

Para conocer el número de octetos libres en memoria viva, hay que teclear en modo directo o en un programa Basic la línea siguiente:

PRINT 65535-USR 7962; "Octetos libres"

LONGITUD DE UN PROGRAMA

Para conocer el número de octetos ocupados por el programa Basic en memoria, hay que teclear en modo directo o en un programa Basic la línea siguiente:

```
PRINT (PEEK 23627 + 256*PEEK 23628)
-(PEEK 23635 + 256*PEEK 23636)
```

EDICIÓN CONTINUA

Siempre resulta molesto tener el mensaje "Scroll?" en medio de una edición en pantalla. La variable sistema SCR-CT da al Basic el número de líneas a imprimir antes de este mensaje. El programa que sigue da un listado continuo, cualquiera que sea el número de líneas a imprimir:

```
10 FOR I = 1 TO 1000
20 POKE 23692,255
30 PRINT I; " "; I*2; " "; I2
40 NEXT I
```

CLIC DEL TECLADO

Se puede modificar el "clic" que emite el Spectrum cuando se pulsa una tecla. La variable sistema PIP define la longitud de este "clic". Inicialmente, ésta está a cero, pero dándole el valor 128, el sonido es mucho más audible:

POKE 23609,128

Observación: Todos los valores entre 0 y 255 pueden interesar, pero la actuación se enlentece cuando nos aproximamos a 255.

RETARDO ANTES DE REPETICIÓN

Es posible modificar el retardo con respecto al cual una tecla pulsada se repite. Es la variable sistema REPDEL la que define este retardo. Inicialmente, esta variable contiene 35, o sea 0,7 segundos:

POKE 23561,20 para los ases del teclado (0,4 segundos) POKE 23561,75 para los principiantes (1,5 segundos)

Para suprimir las repeticiones del teclado, hay que teclear:

POKE 23561,0

RETARDO ENTRE REPETICIONES

Es la variable sistema REPPER quien define el retardo entre dos repeticiones. Inicialmente contiene el valor 5, o sea 0,1 segundo:

POKE 23562,2 para los ases (0,04 segundos) POKE 23562,15 para los principiantes (0,3 segundos)

RENUMERACIÓN

El simple programa que sigue permite renumerar las líneas de un programa Basic. Se coloca especiamente a partir de la línea 9990 para no entorpecer el programa a renumerar (hay que utilizarlo con la instrucción MERGE). Para la ejecución, pulsar RUN 9990 o GO TO 9990 en modo directo:

```
9990 INPUT "NUMERO LÍNEA COMIENZO ?";D
9991 INPUT "INCREMENTO ?";I
9992 LET A = PEEK 23635 + 256*PEEK 23636
9993 IF PEEK(A + 1) + 256*PEEK(A) = 9990 THEN STOP
9994 POKE A,INT (D/256)
9995 POKE A + 1,D-256*INT (D/256)
9996 LET D = D + I
9997 LET A = 4 + A + PEEK (A + 2) + 256*PEEK (X + 3)
9999 GO TO 9993
```

Observación: Este programa no modifica los números de línea de las instrucciones GO TO y GO SUB.

117 CARACTERES USUARIO

Todos los caracteres utilizados por el Spectrum tienen su definición gráfica al final de la ROM del Basic (de 3000 a 3FFF para los caracteres que van del espacio al símbolo Copyright). La variable sistema CHARS señala esta tabla en ROM (dirección de la tabla-256). Para obtener 96 caracteres definibles por el usuario, basta con que CHARS señale un emplazamiento de la RAM (a partir de RAM-TOP, por ejemplo). El programa siguiente recopia el juego de caracteres en la RAM y modifica, en consecuencia, el puntero CHARS. Como demostración, se pone el dibujo de un cuadrado para el carácter espacio y para el gráfico de usuario "A":

```
10 CLEAR (PEEK 23730 + 256*PEEK 23731) - 770 Nuevo RAMTOP
20 LET A = PEEK 23730 + 256*PEEK 23731 A = RAMTOP
30 FOR I = 1 TO 768 Copia el juego de caracteres
40 POKE A + I,PEEK(15616 + I) res
50 NEXT I
60 LET A = A - 255 CHARS = RAMTOP - 256
```

Si el programa no tiene error, debe tener la línea de referencia siguiente:

Ø □ OK, □ 140:1

El gráfico de usuario A debe darle también un cuadrado.

Ahora dispone usted de un juego de 117 caracteres programables (los 96 del juego inicial más los 21 gráficos del usuario).

ANEXOS

LISTADO DE LOS ATRIBUTOS VÍDEO

De 0 a 83: brillo normal: sin parpadeo

			PAPER (color del papel)							
		NEGRO	AZUL	ROJO	MAGENTA	VERDE	TURQUESA	AMARILLO	BLANCO	
	NEGRO	Ø	8	16	24	32	40	48	56	
(F	AZUL	1	9	17	25	33	41	49	57	
tinta)	ROJO	2	10	18	26	34	42	50	58	
de la	MAGENTA	3	11	19	27	35	43	51	59	
(color	VERDE	4	12	20	28	36	44	52	60	
INK (c	TURQUESA	5	13	21	29	37	45	53	61	
<	AMARILLO	6	14	22	30	38	46	54	62	
	BLANCO	7	15	23	31	39	47	55	63	

De 64 a 127: brillo intensificado: sin parpadeo

			PAPER (color del papel)								
		NEGRO	AZUL	ROJO	MAGENTA	VERDE	TURQUESA	AMARILLO	BLANCO		
Γ	NEGRO	64	72	80	88	96	104	112	120		
	AZUL	65	73	81	89	97	105	113	121		
tinta)	ROJO	66	74	82	90	98	106	114	122		
de la	MAGENTA	67	75	83	91	99	107	115	123		
(color	VERDE	68	76	84	92	100	108	116	124		
K (CC	TURQUESA	69	77	85	93	101	109	117	125		
INK	AMARILLO	70	78	86	94	102	110	118	126		
L	BLANCO	<i>7</i> 1	79	87	95	103	111	119	127		

LISTADO DE LOS ATRIBUTOS VÍDEO

De 128 a 191: brillo normal: con parpadeo

			PAPER (color del papel)								
		NEGRO	AZUL	ROJO	MAGENTA	VERDE	TURQUESA	AMARILLO	BLANCO		
Γ	NEGRO	128	136	144	152	160	168	176	184		
e e	AZUL	129	137	145	153	161	169	177	185		
tinta)	ROJO	130	138	146	154	162	17 0	178	186		
de la	MAGENTA	131	139	147	155	163	171	179	187		
(color	VERDE	132	140	148	156	164	172	180	188		
INK (c	TURQUESA	133	141	149	157	165	173	181	189		
<	AMARILLO	134	142	150	158	166	174	182	190		
	BLANCO	135	143	151	159	167	175	183	191		

De 192 a 255: brillo intensificado: con parpadeo

			PAPER (color del papel)								
		NEGRO	AZUL	ROJO	MAGENTA	VERDE	TURQUESA	AMARILLO	BLANCO		
	NEGRO	192	200	208	216	224	232	240	248		
a)	AZUL	1 9 3	201	209	217	225	233	241	249		
tinta)	ROJO	194	202	210	218	226	234	242	250		
de la	MAGENTA	195	203	211	219	227	235	243	251		
(color	VERDE	196	204	212	220	228	236	244	252		
INK (c	TURQUESA	197	205	213	221	229	237	245	253		
<	AMARILLO	198	206	214	222	230	238	246	254		
L	BLANCO	1 9 9	207	215	223	231	239	247	255		

CONVERSIÓN BINARIA

Binario	Decimal	Hexadecimal	Octal
0000	0	0	0
0001	1	1	1
0010	2	2	2
0011	3	3	3
0100	4	4	4
0101	5	5	5
0110	6	6	6
0111	7	7	7
1000	8	8	10
1001	9	9	11
1010	10	A	12
1011	11	В	13
1100	12	С	14
1101	13	D	15
1110	14	E	16
1111	15	F	17

Ejemplo: D5E9 hexa → 1101 0101 1110 1001 binario

CONVERSIÓN DECIMAL/HEXADECIMAL

Tabla 1: octeto menos significativo (de 0 a 255)

Dec.	Hexa	Dec.	Hexa	Dec.	Неха	Dec.	Неха
Dec. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Hexa 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B	Dec. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	Hexa 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57	Dec. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	## 158 59 55 55 55 55 55 55	132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175	84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 90 90 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

CONVERSIÓN DECIMAL/HEXADECIMAL

Dec.	Неха	Dec.	Hexa	Dec.	Hexa	Dec.	Hexa
176	B0	196	C4	216	D8	236	EC
177	B1	197	C5	217	D9	237	ED
178	B2	198	C6	218	DA	238	EE
179	B3]	199	C7	219	DB	239	EF
180	B4	200	C8	220	DC	240	F0
181	B5	201	C9	221	DD	241	F1
182	B6	202	CA	222	DE	242	F2
183	B7	203	CB	223	DF	243	F 3
184	B8	204	CC	224	E0	244	F4
185	B9	205	CD	225	E1	245	F5
186	BA	206	CE	226	E2	246	F6
187	BB	207	CF	227	E3	247	F7
188	BC	208	D0	228	E4	248	F8
189	BD	209	D1	229	E5	249	F9
190	BE	210	D2	230	E6	250	FA
191	BF	211	D3	231	E7	251	FB
192	C0	212	D4	232	E8	252	FC
193	C1	213	D5	233	E9	253	FD
194	C2	214	D6	234	EA	254	FE
195	C3	215	D7	235	EB	255	FF

Tabla 2: octeto más significativo (de 0 a 65280)

Dec.	Hexa	Dec.	Неха	Dec.	Неха	Dec.	Hexa
0	00	4864	13	9728	26	14592	39
256	01	5120	14	9984	27	14848	3A
512	02	5376	15	10240	28	15104	3B
768	03	5632	16	10496	29	15360	3C
1024	04	5888	17	10752	2A	15616	3D
1280	05	6144	18	11008	2B	15872	3E
1536	06	6400	19	11264	2C	16128	3F
1792	07	6656	1A	11520	2D	16384	40
2048	08	6912	1B	11776	2E	16640	41
2304	09	7168	1C	12032	2F	16896	42
2560	0A	7424	1D	12288	30	17152	43
2816	OB	7680	1E	12544	31	17408	44
3072	OC	7936	1F	12800	32	17664	45
3328	0D	8192	20	13056	33	17920	46
3584	0E	8448	21	13312	34	181 <i>7</i> 6	47
3840	OF	8704	22	13568	35	18432	48
4096	10	8960	23	13824	36	18688	49
4352	11.	92&6	24	14080	37	18944	4A
4608	12	9472	25	14336	38	19200	4B
				1		1	1

CONVERSIÓN DECIMAL/HEXADECIMAL

Dec.	Неха	Dec.	Неха	Dec.	Неха	Dec.	Неха
19456	4C	30976	79	42496	A6	54016	D3
18172	4D	32232	7A	42752	A7	54272	D4
19968	4E	31488	7B	43008	A8	54528	D5
20224	4F	31744	7C	43264	A9	54784	D6
20480	50	32000	7D	43520	AA	55040	D7
20736	51	32256	7E	43776	AB	55296	D8
20992	52	32512	7F	44032	AC	55552	D9
32248	53	32768	80	44288	AD	55808	DA
21504	54	33024	81	44544	AE	56064	DB
21760	55	33280	82	44800	AF	56320	DC
22016	56	33536	83	45056	B0	56576	DD
22272	57	33792	84	45312	B1	56832	DE
22528	58	34048	85	45568	B2	57088	DF
22784	59	34304	86	45824	В3	57344	E0
23040	5A	34560	87	46080	B4	57600	E1
23296	5B	34816	88	46336	B5	57856	E2
23552	5C	35072	89	46592	B6	58112	E3
23808	5D	35328	8A	46848	B7	58368	E4
24064	5E	35584	8B	47104	B8	58624	E5
24320	5F	35840	8C	47360	B9	58880	E6
24576	60	36096	8D	47616	BA	59136	E7
24832	61	36352	8E	47872	BB	59392	E8
25088	62	36608	8F	48128	BC	59648	E9
25344	63	36864	90	48384	BD	59904	EA
25600	64	37120	91	48640	BE	60160	EB
25856	65	37376	92	48896	BF	60416	EC
26112	66	37632	93	49152	C0	60672	ED
26368	67	37888	94	49408	C1	60928	EE
26624	68	38144	95	49664	C2	61184	EF
26880	69	38400	96	49920	C 3	61440	F0
27136	6A	38656	97	50176	C4	61696	F1
27392	6B	38912	98	50432	C5	61952	F2
27648	6C	39168	99	50688	C6	62208	F3
27904	6D	39424	9A	50944	C7	62464	F4
28160	6E	39680	9B	51200	C8	62720	F5
28416	6F	39936	9C	51456	C9	62976	F6
28672	70	40192	9D	51712	CA	63232	F7
28928	71	40448	9E	51968	CB	63488	F8
29184	72	40704	9F	52224	CC	63744	F9
29440	73	40960	A0	52480	CD	64000	FA
29696	74	41216	A1	52736	CE	64256	FB
29952	75	41472	A2	52992	CF	64512	FC
30208	76	41728	A3	53248	D0	64768	FD
30464	77	41984	A4	53504	D1	65024	FE
30720	78	42240	A5	53760	D2	65280	FF

Ejemplo: 1C9E hexa.

1C (mayor peso) 9E (menor peso) → 7168 → +158

= 7326 decimal

ÍNDICE

ABS, ACS, AND, ASN, AT, ATN, ATTR, ATTR-P, ATTR-T,	9, 83 9, 82, 85 18, 78, 82, 84 9, 82, 84, 85 15, 29, 69 9, 82, 84, 85 9, 77 70, 75, 95 69, 70, 75, 95
BEEP, BIN, BORDCR, BORDER, BREG, BRIGHT,	12 9 89 12, 76 85, 92 12, 69, 76
CAT, CIRCLE, CLEAR, CLOSE,f CLS, CODE, CONTINUE, COORDS, COPY, COS, CURCHL,	72 12, 77 12, 76, 97, 98 72 12, 70 10, 82, 85 12 93 12, 70 9, 82, 84, 85 72, 90
CH–ADD, CHANS, CHARS, CHR\$,	66, 91 65, 89 77, 87, 101 10, 83
DATA, DATADD, DEFADD, DEF FN, DELETE, DEST, DF-CC, DFCCL, DF-SZ, DIM, DRAW,	12, 75 90 79, 86 12, 75, 76, 79 12, 69, 70, 71 75, 89 94 94 92 12, 79, 97 13, 77
ECHO-E, EDIT,	94 13, 69, 70, 71

E-LINE,	65, 90
ENTER,	69, 70, 71
E-PPC,	73, 89
ERASE,	72
ERR-NR,	87
ERR-SP,	88
EXP,	9, 81, 82, 84, 85
FLAGS,	67, 75, 77, 87
FLAGS2,	72, 92
FLAGSX,	93
FLASH,	13, 69, 76
FN,	13, 78
FOR,	13, 75
FORMAT,	72
FRAMES,	93, 99
GO SUB,	13
GO TO,	13, 76
IF,	13, 75
IN,	11, 83, 84
INK,	13, 69, 76
INKEY\$,	13, 85
INPUT,	14, 70, 71, 76
INT,	9, 82, 85
INVERSE,	14, 69, 76
K–CUR,	90
K–DATA,	86
K–STATE,	86
LAST-K, LEN, LET, LINE, LIST, LIST-SP, LLIST, LN, LOAD, LPRINT,	86 10, 82, 85 14, 79 14 14, 70, 72 88 14, 72 9, 81, 82, 84, 85 14, 68, 97 15, 76
MASK–P,	95
MASK–T,	69, 95
MEM,	92
MEMBOT,	96
MERGE,	15, 68

MODE,	88
MOVE,	72
,	
NEW,	15, <i>7</i> 1
NEW-PPC,	88
NEXT,	15, 75
NSPPC,	98
NOT,	18, 83, 84
NTXLIN,	75, 90
	70,50
OLDPPC,	93
OPEN f,	72
OR,	18, 78, 82
OSPPC,	93
OUT,	11, 76
OVER,	15, 69
	,
PAPER,	15, 69, 76
PAUSE,	15, 76
PEEK,	11, 83, 84
P-FLAG,	69, 95
PI,	9, 81
PIP,	87, 100
PLOT,	15, 29, 77
POINT,	15, 77
POKE,	11, 76
PPC,	75, 89
P-POSN,	94
PR-CC,	94
P-RAMT,	65, 96
PRINT,	15, 69, 76, 80
PROG,	65, 90
RAMTOP,	65, <i>7</i> 1, 96, 1 0 1
RANDOMIZE,	16 <i>, 7</i> 6
RASP,	87
READ,	16, 75
REM,	16 <i>, 7</i> 5, 98
REPDEL,	67, 86, 100
REPPER,	67, 86, 100
RESTORE,	16, 76
RETURN,	16, 76
RND,	16
RUN,	16, 70, 76
SAVE,	16, 68, 97
SCR-CT,	95, 100
SCREEN\$,	17, 77
.,	,

Scroll, SEED, SGN, SIN, S-POSN, SPOSNL, SQR, STEP, STKBOT, STKBOT, STKEND, STOP, S-TOP, S-TOP, STR\$, STRLEN, STRMS, SUBPPC, TAB, T-ADDR, TAN,	69, 70 93 10, 83, 84 10, 82, 84, 85 94 95 10, 83, 84, 85 13 65, 91 65, 83, 85, 92 17, 75 73, 92 10, 80, 83, 85 75, 93 87 89 16, 69 68, 93 10, 82, 84, 85
THEN, TO, TVDATA, TV-FLAGS, UDG, USR, VAL, VAL\$, VARS, VERIFY	13 10 86 87 93 11, 82, 83, 84 10, 82, 85, 97 10, 82, 85 65, 89 17, 68
WORKSP, X–PTR	65, 91 91



